

ACアダプター (付属)に関するご注意

 危険**必ず、指定のACアダプターを使用する**

指定以外のACアダプターを使用すると、火災や感電、故障、電池パックの発熱・発火・破裂の原因となります。

 警告**電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、根元まで確実に差し込む**

感電や発熱による火災の原因となります。

- ときどき乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

 警告

ぬれ手禁止

ぬれた手で抜き差しはしない
感電の原因となります。**コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V ~ 240 V以外での使用はしない**
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。 注意**ACアダプターの本体部分を持ってコンセントから抜く**

コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 危険

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

電池パック(リチウムイオン電池)に関するご注意

 危険

本機は充電式電池を使用しています

■ 他の機器で使用したり、充電をしない

■ 火の中へ投入、加熱をしない

■ 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない

発熱・発火・破裂の原因となります。

 警告**電池の液が漏れたときは、以下の処置をする**

万一、液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。

**液漏れ、異臭、変色、変形、傷で、今までと異なる事に気づいた時は使用しない**
発熱・発火・破裂の原因となります。