

ご使用になるとき

 **注意****必ず、付属品や指定の部品を使用する**

機器の損傷による、事故や故障、火災の原因となります。

**本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない  
落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない**

故障や火災の原因となります。

**通電中のナビゲーション本体に長時間直接接触して使用しない**

低温やけどの原因となることがあります。手に持って長時間使用しないでください。

**コードを破損しない**

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づけるなどしない

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。

- お客様による修理は、絶対におやめください。

ご使用になるとき

 **警告****カード類は、乳幼児の手の届くところに置かない**

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**屋外で使用する場合には、雨水・海水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない**

本機は防水・防塵構造ではありません。火災や発煙・発火、感電、故障の原因となります。

**機器内部に、水や異物を入れない**

金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

**ポケットの中に入れてそのまま使用しない**

発熱し、低温やけどの原因となります。

**大きな音量で使用しない**

周囲の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

**雷が鳴りだしたら、本機に触らない****接触禁止**  
落雷による感電のおそれがあります。