

microSDカードについて

- 本機は、2 GBまでのmicroSDカードおよび32 GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。それ以外のmicroSDカードは使用できません。
 - microSDHCカードは、microSDHCカード対応の機器でなければ使用できません。
- 本機では、市販のmicroSDカードを使用して下記のことができます。
 - 当社サイトおでかけ旅ガイドからダウンロードした、おでかけスポット・おでかけプランの利用(P.85)
 - ウェブサイトGoogleマップ™や携帯電話のYahoo! JAPAN「路線・地図アプリ」からダウンロードした地点の登録(P.103)
 - MYプランの保存/呼び出し(P.76、92、106)
 - 内蔵カメラでの撮影(P.122)
 - MYガイドブックの利用(P.81、97、118)
 - 本機やデジタルカメラなどで撮影した静止画(JPG)の再生(P.125)

- microSDカードでデータを読み書きしているときに、電源を切らないでください。
- 長時間使用すると、microSDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- microSDカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- microSDカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

次のことをお守りください。

- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない
- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚したりしない
- 貼られているラベルをはがさない
- シールやラベルを重ねて貼り付けない

お願い

- 本機以外の機器でmicroSDカードを初期化すると、本機では使用できない場合があります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。(P.172)

使用できるmicroSDカード

本機はSD規格に準拠した下記のmicroSDカードに対応しています。

下記以外のmicroSDカードは使用できません。

- microSDHCカード(4 GB～ 32 GB)
microSDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。
- microSDカード(8 MB～ 2 GB)

地図microSDHCカード
(付属品)について

- 付属の地図microSDHCカードは本機専用です。
- お買い上げ時に、ナビゲーション本体に挿入されています。

- 本機を使用するときは、地図microSDHCカードが必要です。地図のバージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。
- 他の機器に挿入しても、使用できません。
- 地図microSDHCカードをデータ用microSDカード挿入口に挿入しても使用できません。
- データを他のmicroSDHCカードにコピーしても使用できません。
- データを、解析・変更・消去・フォーマットしないでください。本機が正常に動作しなくなります。