省電力モードを利用する

▍省電力の設定をして自動的に省電力モードに切り換える

省電力(P.172)の設定をすると、電池パックで使用時に自動的に省電力モードに切り換わり、電池パックの電力 消費を抑えます。

● PHOTO画面表示中は、省電力モードの設定に関わらず、自動では省電力モードに切り換わりません。手動で 省電力モードに切り換えてください。(P.33)



省電力モードは (緑) 起動していません

雷源/充雷ランプ

※1 省電力モードになるまでの 時間は、10秒/30秒/60 秒から選べます。(P.172)



省電力モード(P.172)が10秒/30秒/ 60秒に設定されている場合は…

画面の明るさが 暗くなります

もとの明るさに戻すには

画面にタッチする



画面がOFFになります

- 音声は、出力されません。
- 電源スイッチ以外の操作 は、無効になります。



更に約5分 操作しないと…



- 電源スイッチを押す
- 2 はい をタッチする





省電力モード時の自動電源OFF(P.172) が「する」に設定されている場合は…

本機の電源が OFFになります



| 手動で省電力モードに切り換える

手動で省電力モードに切り換えて、電池パックの電力消費を抑えられます。

- 省電力モード(P.172)が「しない」に設定されている場合も切り換えられます。
- PHOTO画面表示中にも切り換えられます。

省電力モード 電源/充電ランプ は起動して いません






- 音声は、出力されません。
- 電源スイッチ以外の 操作は、無効になります。



- 電源スイッチを押す
- 2 はい をタッチする





更に約5分 操作しないと…

省電力モード時の自動電源OFF(P.172) が「する」に設定されている場合は…

本機の電源が OFFになります



お知らせ

- 省電力モード時の自動電源OFF(P.172)を「しない」に 設定すると、省電力モード(画面OFF)の状態で約5分 経過しても電源がOFFになりません。
- 画面OFFの状態でも電力を消費するため、電池の 残量にご注意ください。