

探索条件を変更する

1 プラン変更画面(P.93)から、探索条件を選び、探索開始を選ぶ



- 設定した条件でルート探索されます。
- 探索条件を変更しても、同じルートになる場合があります。

探索条件について

通常はおでかけウォーク設定(P.165)の初期探索条件で設定した条件で探索されます。

おまかせ:時間や距離、道路勾配を考慮して、最も標準的なルートを探します。

歩き易さ:上り坂や上り階段などの勾配のある所をできる限り避け、エレベーターやエスカレーターの使用を優先させたルートを探します。

屋根あり:屋根がある道を優先して通るルートを探します。

にぎやか:商店街や地下街など人通りの多そうな道を優先して通るルートを探します。

カロリー消費:

少し速回りしたり、階段や上り勾配などのカロリーを消費する道を優先して通るルートを探します。

お知らせ

- 屋根ありで探索しても、屋根がある道を全く通らないルートを探する場合があります。

ルートをシミュレーションする

1 探索結果画面(P.92)から、シミュレーションを選ぶ



- シミュレーションを開始します。
- **現在地**をタッチすると、シミュレーションを中止してルート案内を開始します。

お知らせ

- 縮尺を広域にすると、シミュレーション速度が速くなりますが、案内ポイント付近などでは速度は遅くなります。
- 長距離のシミュレーションには時間がかかります。ルートを確認するには→P.108
- シミュレーションの音声は、省電力モード(画面OFF)でも、出力されます。