

車載用吸盤スタンド以外で車モードに切り換える(続き)

歩行モードに戻す(おでかけウォークON)には

お買い上げ時は、おでかけウォークON(歩行モード)に設定されています。手動で車モード(P.134)に切り換えたときは、歩行用ナビゲーションとして使う前に歩行モードに切り換えてください。

1 情報/設定メニュー(P.45)からおでかけウォークをタッチする



- タッチするごとに、ON/OFFが切り換わります。

歩行モードに切り換わります

歩きながら操作をしたり、画面を注視しないでください。

お願い

- 歩行用ナビゲーションとして使うときは、必ず歩行モードにしてください。車モードにすると、歩行向きではないルートが探索されたり、現在地がずれる場合があります。
- ご使用になる前に、十分に充電してください。
- 車モードのルート案内中に、歩行モードに切り換えると…
 - 自動的に歩行者向けのルートが再探索されます。再度、車モードに切り換えると、「おまかせ」の探索条件で、車向けのルートが再探索されます。
 - 通過道路・入口/出口ICが設定されている場合は、自動的に解除されます。解除された通過道路・入口/出口ICは、車モードに切り換えてももとに戻りません。必要な場合は、再度設定してください。

広域地図

⇒下記の説明以外は、P.48「広域地図」をご覧ください。



- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。

都市高マップ



- ルート案内中に都市高速道路を走行すると表示されます。都市高速のIC・JCTの名称、路線番号がわかりやすく表示されます。
- 200 m～1.6 km以外の縮尺で都市高速道路を走行しても、都市高マップには切り換わりません。
 - 自動表示する/しないの設定ができます。(P.168)
 - 手動で切り換えるには → P.143

案内図表示

一般道路では



■ レーンリスト

レーンのある分岐交差点と通過する交差点の名称、車線情報が表示されます。

- 約700 m手前から
- 現在地からレーンのある分岐交差点までの間に、レーンのある交差点を4 つ以上通過(直進)する場合は表示されません。
- レーンのある分岐交差点が連続する場合、最初の分岐交差点までのレーンリストが表示されます。
- 自動表示する/しないの設定ができます。(P.171)
- 手動で切り換えるには → P.147

高速道路では



■ ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると自動的に表示されます。SA・PA・IC・JCTの名称、現在地からの距離、SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- をタッチすると、スクロール
- ルート案内していないときは、都市間高速走行時のみ表示されます。(最大10施設まで)
- 手動で切り換えるには → P.147