

入口/出口ICを編集する

設定する

- 1 探索結果画面(P.148)から、**IC**を選ぶ



- 2 利用したい**IC**を選ぶ



- 左画面でスクロールすると、中心付近のICが右画面に表示されます。

- 3 **探索開始**を選ぶ

- 入口/出口ICが設定され、ルート探索を開始します。

解除する

- 1 探索結果画面(P.148)から、**IC**を選ぶ



- 2 **入口解除/出口解除**を選ぶ



- 入口/出口IC指定が解除され、ルート探索を開始します。

通過道路を編集する(続き)

位置を修正する

- 1 プラン変更画面(P.149)から、**修正**を選ぶ

- 2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ)
通過道路を選ぶ

- 3 カーソルを修正したい場所に合わせ**通過道路セット**を選ぶ

- 4 **次候補**で通過道路を選び、**セット**を選ぶ

セットで通过的ルートを探索します
次候補で別の道路を探します

セット 次候補

- 通過道路が修正されます。

- 5 **探索開始**を選ぶ

- ルート探索を開始します。

解除する

- 1 プラン変更画面(P.149)から、**解除**を選ぶ

- 2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ)
通過道路を選ぶ

- **全解除** ▶ **はい** :

全ての通過道路指定が解除されます。

- 3 **はい**を選ぶ

通過道路指定を全て解除しますか?

はい いいえ

- 通過道路指定が解除されます。

- 4 **探索開始**を選ぶ

- ルート探索を開始します。

指定したICに複数の出入口がある場合は

- 1 **次候補**で入口/出口ICを選び、**セット**を選ぶ

セットで通过的ルートを探索します
次候補で別の出入口を探します

セット 次候補

- 選んだ出入口が、入口/出口ICに設定され、ルート探索を開始します。

お知らせ

- 目的地が高速道路上の場合は、出口の指定はできません。
- 現在地が高速道路上の場合は、入口の指定はできません。
- プラン変更画面(P.149)からICを選んでも、入口/出口ICを編集できます。
- 全ルート図(P.155)からICを選んでも、入口/出口ICを編集できます。