

ナビ設定を変更する

(太字はお買い上げ時の設定です。)

1 情報/設定メニュー (P.45)から、ナビ設定を選ぶ

2 各項目を設定する(P.165 ~ 171)

3 完了を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には歩行モード専用・車モード専用の設定がありますが、おでかけウォークの設定に関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.174

項目	関連モード		設定内容	
	歩	車		
メインメニュー左右切換 (P.44) メインメニューのレイアウトを設定	○	—	<ul style="list-style-type: none"> ●自動 本機を左右に傾けるとメインメニューが右手用/左手用に自動的に切り換わる。 ●手動 メインメニューに左右切換スイッチが表示される。(自動では切り換わりません) ・切換のしかた→P.44 	完了 を選ぶ
街並みスコープ自動起動 (P.121) 現在地画面表示中、本機を垂直に立てた場合に街並みスコープを起動する/しないを設定	○	—	<ul style="list-style-type: none"> ●する 本機を垂直に立てると街並みスコープが起動する。 ●しない 本機を垂直に立てても街並みスコープは起動しない。 	完了 を選ぶ
おでかけウォーク設定	○	—	<p>変更する を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> 歩行速度 (到着予想時刻計算用) 案内音声 (P.112) 初期探索条件 通常使用するルート探索の条件を設定 オートリルート (P.111) <ul style="list-style-type: none"> ◀ ▶で平均速度を設定する。 ●1 km/h～4 km/h～20 km/h ●する ルート音声案内される。 ●しない ルート音声案内されない。 ●効果音 ルート音声案内されず、効果音のみ出力される。 ●おまかせ ●屋根あり ●歩き易さ ●カロリー消費 ●にぎやか を選ぶ ・探索条件の内容については、P.94をご覧ください。 ●する ルートからはずれたとき、自動的に再探索する。 ●しない ルートからはずれても、自動的に再探索しない。 	完了 を選ぶ