

ナビ設定を変更する(続き)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

項目	関連モード		設定内容
	歩	車	
踏切案内 (P.140、161)	—	○	●する 踏切にさしかかると、マークと音声で案内される。 ●しない 踏切案内されない。
合流案内 (P.140、160)	—	○	●する 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内される。 ●しない 合流案内されない。
カーブ案内 (P.140、161)	—	○	●する 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内される。 ●しない カーブ案内されない。
ハートフル音声 (P.111)	○	○	●する 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力される。 ●しない ハートフル音声は出力されない。
居眠り防止案内 (P.159)	—	○	●する 定期的に居眠り防止案内される。 ●しない 居眠り防止案内されない。
料金案内 (P.161)	—	○	●する 料金案内される。 ●しない 料金案内されない。
到着予想時刻 (P.52) 車モード時の、到着予想時刻を算出するための平均車速を設定	—	○	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">変更する を選ぶ</div> <div style="text-align: center;"> <p>< >で平均車速を設定する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●一般道: 5 km/h ~ 30 km/h ~ 60 km/h ●有料道: 5 km/h ~ 60 km/h ~ 80 km/h ●高速道: 5 km/h ~ 80 km/h ~ 120 km/h </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">完了 を選ぶ</div> </div>

項目	関連モード		設定内容
	歩	車	
交差点拡大図自動表示 (P.138) 交差点拡大図、立体交差点拡大図、ハイウェイ入口案内を表示する/しないを設定	—	○	●する 交差点拡大図が表示される。 ●しない 交差点拡大図は表示されない。
レーンリスト自動表示 (P.137)	—	○	●する レーンリストが自動的に表示される。 ●しない レーンリストは自動的に表示されない。
ハイウェイ分岐図自動表示(P.139)	—	○	●する ハイウェイ分岐図が自動的に表示される。 ●しない ハイウェイ分岐図は自動的に表示されない。
ETC拡大図表示 (P.139)	—	○	●する ETC拡大図が表示される。 ●しない ETC拡大図は表示されない。
スマートアシスト (P.193)	—	○	●する スマートアシスト機能で現在地が更新される。 ●しない スマートアシスト機能で現在地が更新されない。
車両情報設定 車両の情報(ナンバー・長さ・幅・高さ)を設定	—	○	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">変更する を選ぶ</div> <div>●設定のしかた→P.134</div> </div>