

システム設定を変更する

(太字はお買い上げ時の設定です。)

1 情報/設定メニュー (P.45)から、**システム設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

項目	関連モード		設定内容		
	歩	車			
起動パスワード	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	起動パスワードを設定する。	設定する を選ぶ	●設定のしかた→P.38
省電力 (P.32)	省電力モード	<input type="radio"/>	何も操作しないとき、省電力モードになるまでの時間を設定する。	変更する を選ぶ	● 10秒 ● 30秒 ● 60秒 ● しない を選ぶ
	省電力モード時の自動電源OFF	<input type="radio"/>	省電力モード(P.32)のまま約5分何も操作しないとき、自動的に電源を切る/切らないを設定する。		● する 省電力モードのまま約5分経過すると、自動的に電源が切れます。 ● しない 自動的に電源は切れません。
自動デモ起動	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	自動的にデモを起動する/しないを設定する。 ●通常は「しない」に設定してください。 ●画面をタッチ、または走行すると、デモを終了します。	● する ● しない	ナビゲーション画面で約5分間操作しないとき、自動デモを起動させます。また、街並みスコープや何これカメラは、デモ動作に切り換わります。自動デモを起動させません。
データ用microSDカード初期化	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	データ用microSDカード挿入口にあるmicroSDカードを初期化する。 初期化により消去したデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。重要なデータはパソコンに接続し (P.34)、バックアップ(控え)をとっておくことをおすすめします。 microSDカードの初期化中は、絶対に電源を切ったり、電池パックを外さないでください。microSDカードが故障するおそれがあります。	初期化する を選ぶ	はい を選ぶ ●microSDカード内の全てのデータが消去されます。 いいえ を選ぶ ●システム設定画面に戻ります。
システムの初期化	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	本機をお買い上げ時の状態に戻す。 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。 ●起動パスワード設定中は初期化できません。解除してください。(P.39)	初期化する を選ぶ	はい を選ぶ ●下記の情報が消去されます。 ・付箋 ・迂回メモリー ・登録ポイント ・ルート ・歩行/走行軌跡 ・全ての設定内容 いいえ を選ぶ ●システム設定画面に戻ります。