

カメラ

症状	原因と処置	ページ
撮影できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● microSDカードに十分な空き容量がない。 → 不要な写真(静止画)を消去するか、パソコンを使って不要なデータを消去してください。 ● 他の機器でmicroSDカードを初期化した。 → 重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとり、本機でmicroSDカードを初期化してください。 ● 本機で使用できるmicroSDカードをご確認ください。 	34、126 34、172 22
撮影した画像が白っぽい。	<ul style="list-style-type: none"> ● レンズが汚れている。(指紋などの汚れが付いている。) → レンズの表面を、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。 	—
撮影した画像が明るすぎる、または暗すぎる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 明るさ調整が合っていない。 → 明るさを調整してください。 	123
ピントが合わない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 被写体までの距離が近すぎる。 → マクロモードに切り換えて、被写体と本機の距離が10 cm ~ 60 cm になるように合わせてください。 ● 被写体までの距離が離れている。 → 被写体と本機の距離が60 cm以上のときは、通常撮影モードに切り換えてください。 	123 123
何これカメラで特定の施設しか表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動デモ起動が「する」に設定されている。 → 通常は「しない」に設定してください。 	172
何これカメラで撮影した施設の情報が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ガイドブックにない施設の情報は表示されません。また、カメラを向けた施設より近い距離に情報のある施設がある場合は、一番近い施設が表示されます。 	—

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置	
	コード	
正しい地図 microSDHC カードを挿入してください。	13、17、18、1B、1C	● 地図microSDHCカードの読み込みに失敗した。 → 地図microSDHCカードを抜き挿しして、再度電源を入れてください。
	51、99	● 本機に異常がある。 → いったん本機の電源を切り、電源を入れなおしてください。それでもなおらない場合は、お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。
	19、1A、1D、1F	<ul style="list-style-type: none"> ● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。 ● 地図microSDHCカードの挿入が不完全。 → 地図microSDHCカードを一度完全に抜いて、再度差し込んでください。 ● お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードが挿入されていない。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。
	60、61	● 他の機種種の地図microSDHCカードを挿入した。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。
データ用microSDカードをお確かめください。	● microSDカードに異常がある。 → 重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとり (P.34)、本機でmicroSDカードを初期化してください。(P.172)	
地図データが読めません。地図 microSDHC カードをご確認ください。	● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。	