

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
走行中は操作できません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 安全のため、走行中は一部の操作ができません。 → 安全な場所に停車して操作してください。 ● GPS未受信時や発進停止の繰り返し時には、走行/停止が正しく判定されず、走行強制がかかる場合があります。
これ以上登録できません。消去してからお使いください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 登録ポイントが106地点登録された状態で、ポイント登録しようとした。 → 不要な登録ポイントを消去してください。(P.102)
付箋の登録可能件数を超えるため登録できません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 付箋ポイントが1000件登録された状態で、付箋ポイントを登録しようとした。 → 不要な付箋ポイントを消去してください。(P.96)
取得可能なファイル件数を超過しました。ファイルの取得を中断します。	<ul style="list-style-type: none"> ● おでかけスポットとおでかけプランの件数の合計が1100件を超えている。 → 不要なファイルを消去してください。
ガイドブックのデータがありません。	<ul style="list-style-type: none"> ● ガイドブックデータが入っていない地図microSDHCカード/microSDカードを挿入した。 → ガイドブックデータが消去されている可能性があります。お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。 → ダウンロードしたガイドブックデータをパソコンなどにバックアップ(控え)している(P.34)場合は、地図microSDHCカードかmicroSDカードにガイドブックデータをコピーしてください。
写真を保存できません。おでかけ工房で写真をバックアップしてデータ用microSDカード内の写真を削除してください。	<ul style="list-style-type: none"> ● microSDカードに十分な空き容量がない。 → 重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとり、静止画をデータを削除してください。(P.34) おでかけ工房を使用できない場合、microSDカードの直下(ルートフォルダ)の、「DCIM」フォルダ内にある静止画フォルダを消去してください。(P.128)
電池残量が不足しています。充電してください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックの残量が少ない。 残量が少ない状態で使用し続けると、正常に動作しなくなる場合があります。 → 充電してください。(P.30)

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
電池残量が不足しているため画面の明るさを制限する場合があります。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックの残量が少ない。 → 充電してください。(P.30)
電池残量が不足しているためナビ案内音量を制限する場合があります。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックの残量が少ない。 → 充電してください。(P.30)

本機が正常に動作しない場合は

- 1 まず電源を切り、電源を入れなおす
- 2 それでも正常に戻らないときは、電池パックを一度取り出し、再び入れる
- 3 電源を入れる

頻繁にエラーメッセージが表示される場合は

本機に不適切な内容が記録されたおそれがあります。このような場合は、電池パックを入れなおして、以下の処置をしてください。

- 1 システムの初期化を行う(P.172)
- 2 それでも正常に戻らないときは、再度電池パックを入れなおす
- 3 電源を入れる

上記操作をしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」に修理を依頼してください。

■ 結露について

本機を寒い場所から暖かい場所に急に移動すると、本機の表面や内部、カメラのレンズが結露します。そのときは、結露が取り除かれるまでしばらく放置してからご使用ください。結露した状態のままご使用になると、故障の原因となります。

■ 万一、故障や異常が起こったら

電源を切って、お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」に修理を依頼してください。お客様による修理は、絶対におやめください。故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。