

お手入れについて

ナビゲーション本体・液晶画面のお手入れ

- ナビゲーション本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶画面は、市販のクリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(塗装が変質するおそれがあります。)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

ハンドストラップのお手入れ

- ハンドストラップは洗わないでください。(劣化するおそれがあります。)

商標などについて

- 本機はMicrosoft® Windows® Automotiveで動作します。
- Microsoft、Windows、Windows Automotive、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ETCは、財団法人道路システム高度化推進機構(ORSE)の登録商標です。
- DSRCは、一般社団法人ITSサービス推進機構(ISPA)の登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。
- QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。
- マップコードは株式会社デンソーの登録商標です。
- Google、Googleロゴ、およびGoogleマップは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- 「るるぶDATA」および「タビハナ」は、株式会社ジェイティービーの登録商標または商標で、株式会社JTBパブリッシングが同社より独占的使用権の許諾を得て利用しています。
- Entier(エンティア)は、(株)日立製作所の日本国およびその他の国における商標です。
- 本機の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、当社はこれを十分尊重いたします。

あ 行

| | |
|-------------|-----------------|
| あかさたなタッチキー | 46 |
| 明るさ(カメラ) | 123 |
| 明るさ(ナビ) | 36 |
| 明るさセンサー | 24、36、168 |
| 歩き易さ | 94 |
| 案内開始 | 88、89、91、106 |
| 案内切替 | 141、147 |
| 案内再開 | 110 |
| 案内図 | 137、147 |
| 案内中止 | 110 |
| 案内表示切替 | 141、147 |
| 案内ポイントマーク | 52、141 |
| 案内ルート | 53 |
| 案内レーン看板表示 | 141 |
| 行き先設定 | 49、90、91 |
| 行き先メニュー | 45、62 |
| 位置情報 | 122、126 |
| 一般道から探索 | 156 |
| 一般優先 | 157 |
| 居眠り防止案内 | 159、170 |
| 入口/出口IC | 152、156 |
| 迂回探索 | 141、156 |
| 迂回メモリー | 162 |
| 液晶ディスプレイ | 24 |
| オートルート | 111、159、165、169 |
| おすすめおでかけプラン | 84 |
| お手入れ | 202 |

| | |
|------------|------------|
| おでかけウォーク | 134 ~ 136 |
| おでかけスポット | 84 |
| おでかけ旅ガイド | 84 |
| おでかけプラン | 84 |
| おでかけプランナー | 84 |
| おまかせ | 94、149、157 |
| おまかせ案内 | 78 |
| 音量 | 35 |
| オンルートスクロール | 154 |

か 行

| | |
|-------------|-----------------|
| カーソル | 49 |
| カーブ案内 | 140、161、170 |
| 回転 | 146 |
| ガイドブック | 44、60、64 ~ 81 |
| ガイドブックメニュー | 44 |
| 拡大解除 | 139 |
| 拡大図 | 147 |
| 拡大図表示 | 138 |
| 拡大表示 | 58 |
| 拡大表示解除 | 58 |
| カメラ | 25、44、116 ~ 124 |
| カメラマーク | 124、127 |
| カメラメニュー | 44 |
| 画面の明るさ | 36 |
| カロリー消費 | 92、94 |
| 季節規制 | 150 |
| 季節規制メッセージ表示 | 169 |
| 起動パスワード | 38、172 |
| 距離優先 | 157 |

| | |
|---------|-------------------------|
| 記録画素数 | 123 |
| 車モード | 5、135 |
| 経路地 | 77、89、91、93、111、150、156 |
| 現在地 | 24、35、37、159 |
| 現在地画面 | 49、140 |
| 現在地精度 | 191 |
| 現在地修正 | 37 |
| 現在地マーク | 49、166 |
| 広域 | 51、55 |
| 広域地図 | 48、136 |
| 交差点拡大図 | 138、171 |
| 交差点名称表示 | 140 |
| 合流案内 | 140、160、170 |
| ここに行く | 77、88、91 |
| ここに立寄る | 77、88、91 |
| ここを登録 | 49、88、90 |

さ 行

| | |
|----------------|------------|
| 細街路案内 | 161 |
| 細街路探索 | 158 |
| 再探索メニュー | 52、108、156 |
| 残距離表示 | 52、109 |
| シーズンレジャーランドマーク | 51、167 |
| 市街図 | 51、55 |
| 市街地図 | 48、55 |
| 事故多発地点マーク | 50、167 |
| システム設定 | 172 |
| システムの初期化 | 172 |