



## 警告

### ご使用に関するご注意



#### 故障や異常な状態のまま使用しない

万一、故障（画像が映らない、音が出ないなど）や異常（異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がするなど）が起きた場合は、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。  
そのまま使用を続けると、火災や感電、事故の原因になります。



#### 車載用・家庭用以外には使用しない

- 船舶、航空機、自転車、バイクなどに使用しない
  - 歩行用（登山用地図など）に使用しない
- 事故やけがの原因になります。



#### 屋外で使用する場合には、雨水・海水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない

本機は防水・防塵構造ではありません。  
火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。



#### 歩行中は使用しない

必ず安全な場所でご使用ください。事故やけがの原因になります。



分解禁止

#### 本機の分解・修理、および改造をしない（廃棄時を除く）

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは絶対におやめください。火災や感電、事故の原因になります。

- 本機は充電式電池を内蔵しています。  
電池の交換や修理は、お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。



ぬれ手禁止

#### ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。



#### 機器内部に水や異物を入れない

内部に金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良になるばかりでなく、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。



## 警告

### ご使用に関するご注意



#### シガーライタープラグに水などをかけない

プラグに水がかかると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。  
飲み物などがかからないようにご注意ください。



#### 必ず規定容量のヒューズを使用する また、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。



#### 大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因になります。



#### 航空機内や病院など、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切る

電子機器や医用電気機器が誤作動するなどの影響を与える場合があります。

※ ご注意ください。電子機器の例

- 心臓ペースメーカー、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着した方がいる可能性があるため、電源を切ってください。
- 心臓ペースメーカー、その他医用電子機器をご使用になる場合は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。



接触禁止

#### 雷が鳴りだしたら、アンテナやプラグに触らない

落雷による感電の恐れがあります。



#### メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

あやまって、飲み込む恐れがあります。  
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。