

# ナビゲーションの確認

## 自車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、JR東京駅周辺の地図が表示されます。



見通しの良い道路をしばらく走行し、GPS衛星からの信号を受信すると…

- 地図の見かた (→ P. 34)

自車位置付近の地図が表示されます。(現在地画面)



- GPSマーク (GPS) の点灯を確認してください。

### お知らせ

- GPSマークが表示されないときや、点滅が連続するときは、GPS情報から受信状態を確認してください。(下記)
- 室内でご使用になるときは、GPS衛星からの信号を受信しにくいいため、正しい現在位置が表示されない場合があります。

## GPS情報を確認する

1 MENU → 情報を 選ぶ。



2 GPSを選ぶ。



3 GPS情報を確認する。



- 緯度：現在位置の緯度を表示
- 経度：現在位置の経度を表示
- 日付：現在の日付を表示
- 時間：現在時刻を表示
- ：受信状態を表示 (点灯の数が多いほど受信状態が良好)

## 取り付けを確認する

1 MENU → 情報を 選ぶ。



2 車両信号を選ぶ。



3 車両信号を確認する。



- 地図データのバージョン

- **サイドブレーキ**  
サイドブレーキコードが接続されている場合に、サイドブレーキを引くと、「ON」表示に変わります。
- **センサー補正**  
できるだけ平坦で見通しの良い道路を走行し、停車や右左折を何度か行くと、ジャイロと加速度センサーの補正が完了し、「補正完」と表示されます。(約60分かかります。) センサー補正が「補正完」になるまでは、ジャイロと加速度センサーは動作しません。  
・別の車に乗せ換えたときや、本機の手付け角度を変更したときは、「補正リセット」をタッチして補正をリセットしてください。

### お知らせ

- 下記のような道路の場合は、補正に時間がかかる場合があります。  
GPS信号を受信しにくい道路／高速道路／傾斜が多い道路／渋滞している道路