

ナビゲーションの設定

(太字はお買い上げ時の設定です。)

ナビの音量を調整する

- MENU** → **設定** を選ぶ。
- ナビ案内音量設定** を選ぶ。
- ナビの音量を調整し、完了** を選ぶ。

MP200DL

- ワンセグの音量を調整するには (→ P. 116)
- **小** : 音量小 ← 音量大
- **消音** : 音声案内・操作音なし
- **試験** : 音量の確認

ナビ画面の明るさを調整する

- 設定メニューから、**ナビ画面の明るさ** を選ぶ。
- ナビ画面の明るさを調整する。**

● 昼画面表示中は昼画面の、夜画面表示中は夜画面の明るさが調整されます。昼夜切替 (→ P. 126)

● 設定メニュー → P. 52

MP200DL

- PHOTOの画面の明るさも、ナビ画面の明るさに連動します。
- ワンセグの画面の明るさを調整するには (→ P. 116)
- **暗** : 暗くなる
- **明** : 明るくなる
- お買い上げ時の設定

 夜画面 昼画面

車両情報を設定する

- 設定メニューから、**ナビ設定** を選ぶ。
- 車両情報設定の変更** を選ぶ。
- 車両情報を設定し、完了** を選ぶ。

● 設定メニュー → P. 52

リストをスクロール

お知らせ

- ルートが設定された状態では、車両情報を設定できません。目的地を消去してから設定を行ってください。(→ P. 57)

ナンバー

- **1** : 大型車両
- **3** : 普通車両
- **5/7** : 小型車両
- **軽** : 軽自動車

長さ/幅/高さ

- < > で設定する。

自車位置を変更する

● 室内など、GPS衛星からの信号を受信しにくい場所で使うときに設定してください。

- 設定メニューから、**ナビ設定** を選ぶ。
- ナビ補正の補正** を選ぶ。
- 現在地修正** を選ぶ。
- 位置を調整し、**セット** を選ぶ。
- ↑ ↓** で自車マークを進行方向に合わせ、**セット** を選ぶ。

● 設定メニュー → P. 52

リストをスクロール