

地図の操作

地図・案内図・拡大図を切り換える

1 現在地画面表示中に、案内切換をタッチする。

- 案内表示切換メニューが表示されます。



2 地図・案内図・拡大図を選ぶ。

- 選んだ地図・案内図・拡大図に切り換わります。



地図・案内図・拡大図の種類

レーンリスト : レーンリストに切り換わります。

拡大図 : 交差点拡大図・立体交差点拡大図・ハイウェイ入口案内のいずれかに切り換わります。

ETC拡大図 : ETC拡大図に切り換わります。

ハイウェイマップ : ハイウェイマップに切り換わります。

分岐図 : ハイウェイ分岐案内に切り換わります。

お知らせ

- 切り換えられる地図・案内図・拡大図は、走行中の道路やルートの状態によって異なります。
- 切り換えられる地図・案内図・拡大図がひとつしかない場合、案内切換をタッチすることにより地図・案内図・拡大図が切り換わります。
- 各地図・案内図・拡大図については、P. 30 ~ P. 33 をご覧ください。

通常の地図表示に戻すには

案内表示切換メニューから、



地図をタッチする。

- 通常の地図表示に戻ります。



都市高マップに切り換える

1 ルート案内中、都市高速道路走行時に表示変更をタッチする。

- 表示変更メニューが表示されます。



2 都市高マップ表示をタッチする。

- 都市高マップに切り換わります。



お知らせ

- 都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m ~ 1.6 km以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。

都市高マップを解除するには

表示変更メニューから、



都市高マップ解除をタッチする。

- 拡大を解除し、もとの画面に戻ります。

