

メニュー画面の操作

行き先ショートカットの項目を変更する

1 設定メニュー（P. 52）から、



メインメニューカスタマイズをタッチする。



2 現在ショートカットに選ばれている項目（黄色枠の項目）にタッチする。

- ショートカットが解除されます。



3 ショートカットに設定する項目を3つ選ぶ。

- 左上→右上→左下の順に選んでください。
- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- **初期設定** を選ぶと、行き先ショートカットがお買い上げ時の状態に戻ります。
- 行き先ショートカット **自宅へ帰る** は変更できません。



4 **完了** をタッチする。

- 行き先ショートカットが、選んだ項目に切り換わります。

