

はじめに

内容物の確認	2
主な特長	3
安全上のご注意	6
使用上のお願い	15
各部のなまえとはたらき	18
電源を入れる・切る	20
内蔵電池について	24
ナビゲーションの確認	26
ナビゲーションの設定	28

基本操作

地図の紹介	30
地図表示	30
案内図表示	31
拡大図表示	32
地図の見かた	34
地図画面	34
現在地画面	36
地図モード画面	37
ルート案内中の画面	38
地図の操作	39
地図を動かす(スクロール)	39
向きを切り換える (ノースアップ/ヘディングアップ)	40
縮尺を切り換える	40
1画面/2画面、2D/3Dを 切り換える	41
3Dの地図の角度を調整する	42
3Dの地図を回転させる	43
2画面時の右画面を操作する	43
地図・案内図・拡大図を切り換える	44
都市高マップに切り換える	45
地図上に表示するランドマークを選ぶ (ランドマークセレクト)	46
地図上のタッチキーを消去する	47
地図を拡大して表示する	47
VICS情報を表示させる道路を 切り換える	48
地図に表示させるVICS情報を設定する	49
地図上に表示されるVICS情報 (レベル3)	50
メニュー画面の操作	52
行き先ショートカットの項目を変更する	54

ナビゲーション

行き先までのルートを作るには	56
ルート案内を中止する	57
ルートを消去する	57
行き先を探す	58
登録ポイントで探す	58
住所で探す	58
電話番号で探す	58
以前検索した履歴で探す	60
名称(施設名)で探す	60
おでかけストラーダとは	62
おでかけストラーダで探す	64
主要施設を探す	66
周辺の施設をジャンルで探す (周辺ジャンル)	66
マップコードで探す	66
自宅を登録する	68
自宅に帰る	68
地図から直接探す	68
ルートを探索する	70
行き先に設定する	70
ルートを消去して、 行き先を新たに設定する	70
経由地に設定する	72
デパートなどの提携駐車場を 検索する	72
探索結果画面から設定・確認する	74
ルート情報を見る	74
5つの条件のルートから選ぶ	74
ルートをシミュレーションする	74
経由地・目的地を編集する	76
通過道路を編集する	78
入口/出口ICを編集する	80
区間ごとの探索条件を変更する	80
ルートを確認する	82
全ルート図で確認する	82
オンルートスクロールで確認する	82

ルート探索について	84
区間ごとの探索条件について	84
VICS経路探索について	84
曜日時間規制探索について	85
細街路探索について	85
横付け探索について	86
スマートICを通るルートについて	86
ルート案内中に	87
ルートからはずれたとき	87
ルート案内中のVICS経路探索	87
ルート案内中の曜日時間規制探索	88
ルート案内以外の音声案内	88
到着予想時刻表示を切り換える	89
現在地・交差点の音声案内を聞く	89
ルート音声案内について	90
もう一度ルートを探索する (再探索)	92
条件を変えて再探索する	92
地点を登録する(登録ポイント)	94
地図から登録する	94
メニューから検索した施設を登録する	94
登録ポイントを消去する	94
登録ポイントの情報を見る	96
登録ポイントの情報を修正する	96
迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー)	98
迂回メモリーを登録する	98
迂回メモリーを消去する	98
迂回メモリーの情報を修正する	98
VICS情報を見る	100
VICSとは	100
VICS情報を受信すると	100
緊急情報を受信すると	100
事象・規制マークの内容を確認する	100
受信するFM放送局を選ぶ	102
文字情報/図形情報/割込情報を見る	102

SDカード

Googleマップを利用する	106
Googleマップから 検索した施設を登録する	108
MP200D	
静止画を見る(PHOTO)	110
PHOTOに切り換える	110
静止画を再生する	110
スライドショーを楽しむ	110
ワンセグ MP200D	
ワンセグを見る	114
チャンネルを選ぶ	116
ワンセグの音量を調整する	116
同じチャンネルに複数の番組が 登録されているときは	116
放送局のリストを見る	116
明るさを調整する	116
チャンネルを記憶させる	116
自転車位置周辺の 放送局のリストから選ぶ	116
番組表を見る	118
放送局のリストから選局する	118
音声多重放送の音声を切り換える	118
ワンセグの各種設定をする	118
ワンセグの音声を聞きながら ナビゲーションを使う	120
必要なとき	
利用に応じた設定に変える	122
別売品のご案内	128
文字入力のかた	130
故障かな!?	132
本機のお手入れ	139
本機を廃棄するときのお願い	140
ナビゲーションシステムとは	142
地図データベースについて	144
ジャンル一覧表	146
VICSについてのお問い合わせ	148
さくいん(50音順)	151
さくいん(メニュー一覧)	154
保証とアフターサービス	155
仕様	160
取付角度ゲージ	162
商標について	163