

内蔵電池について

充電する

お買い上げ時は、内蔵電池が十分に充電されていません。
ご使用前に、必ず本機を充電してください。

**シガーライターコードを接続して、車のエンジンをかける (ACCに入れる)
または、ACアダプターを接続する。**

- 本機の充電を開始します。
- 充電中は、充電ランプ (CHG) が点灯します。
- 本機の電源が「入」のときは、画面上の電池残量表示でも充電状態をお知らせします。

充電時間・使用可能時間のめやす

使用時間：満充電で使用した場合

充電時間：残量なし (全放電) から充電した場合

充電	約 3 時間 (電源「切」の状態、全放電から満充電まで)
ナビゲーション	約 2 時間 (明るさ：最大 音量：中 のとき)
ワンセグ	約 2 時間 (明るさ：最大 音量：10 のとき)
電池保持期間	約 20 日間 (電源「切」の状態、満充電から全放電まで)

- 充電時間・使用可能時間は、使用条件によって異なります。
- 内蔵電池で使用するときには、電力の消費を抑えるため、画面の明るさを暗くしたり、音量を小さくすることをお勧めします。

充電ランプ・電池残量表示について

本機の状態に応じて、表示が下記のように切り換わります。

	充電状態	電池残量表示	充電ランプ
シガーライターコード または ACアダプターで使用时	充電中		点灯
	満充電		消灯
	異常あり	—	点滅
内蔵電池で使用时	残量十分		—
	残量中位		—
	要充電		—
	残量なし		—

お知らせ

- 本機は、電源が「切」の状態でも、約 10 mWの電力を消費しています。
- 周囲の温度が高温または低温のときは、満充電されるまでの時間が長くなる場合があります。また、充電できない場合もあります。
充電は、必ず 10℃～ 35℃の温度範囲で行ってください。
- 高温または低温のため充電できない状態で、内蔵電池が満充電されていない場合は、充電ランプが点滅します。
- 周囲の温度が高温 (40℃以上) のときは、電池保護のため、満充電時の約半分の残量まで自動的に放電されます。
- 内蔵電池保護のため、内部の温度が高温 (60℃) になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。
正常な温度に戻ってから、再度電源を入れなおしてください。
- 充電式電池は、累積の使用時間により少しずつ消耗/劣化します。
そのため、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。

■ 長期間使用しないときは

- 放電によって内蔵電池の残量がなくなり、電源が入らない場合があります。
再度充電してご使用ください。
- 定期的に (1カ月に一度) 充電してください。