

メニュー画面の操作



■ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の戻るをタッチする。



- ワンセグP. 114
- PHOTOP. 110
- AUDIO OFFP. 114

お知らせ

- ワンセグの音声を聞きながら、ナビゲーションを使っているときに(P. 120) **AV** をタッチすると、ワンセグ画面に切り換わります。AVメニューに切り換えるには、ワンセグ画面でもう一度 **AV** をタッチしてください。



- VICSP. 102
- GPSP. 26
- 車両信号P. 26
- DEMO: デモを表示



- 案内中止 (案内再開) P. 57
- 登録ポイント P. 94
- SD地点読込P. 108
- ナビ案内音量設定 P. 28
- ナビ画面の明るさ P. 28
- ナビ設定P. 28、P. 122
- メインメニューカスタマイズ P. 54



- 行き先ショートカット ... P. 54
- 目的地消去 P. 57

行き先ショートカットの項目を変更できます。(P. 54)



- 登録ポイント P. 58
- 住所 P. 58
- 電話番号 P. 58
- 履歴 P. 60
- 名称 P. 60
- おでかけストラーダ P. 64
- 主要施設 P. 66
- 周辺ジャンル P. 66
- マップコード P. 66
- 自宅 P. 68

基本操作
地図の操作