

内容物の確認	2
主な特長	3

## 安全上のご注意

安全上のご注意	6
---------	---

## はじめに

使用上のお願い	14
各部のなまえとはたらき	18
取り付け・配線をする	20
電源について	28
ナビゲーションの確認	34
ナビゲーションの設定	36
メニュー画面の操作	38

## ナビゲーション

<b>地図の紹介</b>	<b>42</b>
市街地図	42
広域地図	42
都市高マップ	43
案内図表示	43
拡大図表示	44
<b>地図の見かた</b>	<b>46</b>
地図画面	46
現在地画面	48
地図モード画面	49
ルート案内中の画面	50
<b>地図の操作</b>	<b>51</b>
地図を動かす(スクロール)	51
縮尺を切り換える	51
市街地図に切り換える	52
向きを切り換える	
(ノースアップ/ヘディングアップ)	52
1画面/2画面、2D/3Dを切り換える	53
3Dの地図の角度を調整する	54
3Dの地図を回転させる	55
2画面時の右画面を操作する	55
地図・案内図・拡大図を切り換える	56
都市高マップに切り換える	57
地図上に表示するランドマークを選ぶ	
(ランドマークセレクト)	58
地図上のタッチキーを消去する	59
地図を拡大して表示する	59
<b>MP250 MP150</b>	
VICS情報を表示させる道路を切り換える	60
地図に表示させるVICS情報を設定する	61
地図上に表示されるVICS情報(レベル3)	62

<b>行き先までのルートを作るには</b>	<b>64</b>
ルート案内を中止する	65
ルートを消去する	65
<b>行き先を探す</b>	<b>66</b>
登録ポイントで探す	66
住所で探す	66
電話番号で探す	66
以前検索した履歴で探す	68
名称(施設名)で探す	68
おでかけストラダとは	70
おでかけストラダを利用する	72
おでかけプランを編集する	72
主要施設を探す	74
周辺の施設をジャンルで探す(周辺ジャンル)	74
マップコードで探す	74
自宅を登録する	76
自宅に帰る	76
地図から直接探す	76
<b>ルートを探索する</b>	<b>78</b>
行き先に設定する	78
ルートを消去して、行き先を新たに設定する	78
経由地に設定する	80
デパートなどの提携駐車場を検索する	80
<b>探索結果画面から設定・確認する</b>	<b>82</b>
ルート情報を見る	82
5つの条件のルートから選ぶ	82
ルートをシミュレーションする	82
季節規制区間を回避する	82
経由地・目的地を編集する	84
通過道路を編集する	86
入口/出口ICを編集する	88
区間ごとの探索条件を変更する	88
<b>ルートを確認する</b>	<b>90</b>
全ルート図で確認する	90
オンルートスクロールで確認する	90
ジャンプ・スクロール先の地点を編集する	90
<b>ルート探索について</b>	<b>92</b>
区間ごとの探索条件について	92
<b>MP250 MP150</b>	
VICS経路探索について	92
曜日時間規制探索について	93
細街路探索について	93
横付け探索について	94
スマートICを通るルートについて	94
<b>ルート案内中に</b>	<b>95</b>
ルートからはずれたとき	95
<b>MP250 MP150</b>	
ルート案内中のVICS経路探索	95
ルート案内中の曜日時間規制探索	96

ルート案内以外の音声案内	96
到着予想時刻表示を切り換える	97
現在地・交差点の音声案内を聞く	97
<b>ルート音声案内について</b>	<b>98</b>
<b>もう一度ルートを探索する(再探索)</b>	<b>100</b>
条件を変えて再探索する	100
<b>地点を登録する(登録ポイント)</b>	<b>102</b>
地図から登録する	102
メニューから検索した施設を登録する	102
登録ポイントを消去する	102
登録ポイントの情報を見る	104
登録ポイントの情報を修正する	104
<b>迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)</b>	<b>106</b>
迂回メモリーを登録する	106
迂回メモリーを消去する	106
迂回メモリーの情報を修正する	106

<b>MP250 MP150</b>	
<b>ピックス</b>	
<b>VICS情報を見る</b>	<b>108</b>
VICSとは	108
VICS情報を受信すると	108
緊急情報を受信すると	108
事象・規制マークの内容を確認する	108
受信するFM放送局を選ぶ	110
文字情報/図形情報/割込情報を見る	110

<b>歩行用ナビゲーションとして使う(おでかけウォーク)</b>	<b>112</b>
おでかけウォークとは	112
おでかけウォークを起動する	113
おでかけウォークを終了する	113
おでかけウォーク使用時の留意点	113

## SDカード

<b>グーグル</b>	
<b>Googleマップ™を利用する</b>	<b>116</b>
Googleマップ™から検索した施設を登録する	118

<b>MP250 MP180</b>	
<b>フォト</b>	
<b>静止画を見る(PHOTO)</b>	<b>120</b>
PHOTOに切り換える	120
静止画を再生する	120
スライドショーを楽しむ	120

<b>MP250 MP180</b>	
<b>ディーガなどで録画したビデオ動画を再生する</b>	<b>122</b>
SDビデオ再生に切り換える	122
動画を再生する	122

動画の詳細情報を見る	122
一時停止する	124
再生を停止して再生リストに戻る	124
再生位置を指定する	124
分割されたビデオ動画を頭出しする	124
SDビデオ再生の各種設定をする	124
音量を調整する	124
明るさを調整する	124
SDビデオ再生をオフにする	126
SDビデオ再生の音声を聞きながらナビゲーションを使う	126

## ワンセグ **MP250 MP180**

<b>ワンセグを見る</b>	<b>130</b>
チャンネルを選ぶ	132
音量を調整する	132
同じチャンネルに複数の番組が放送されているときは	132
放送局のリストを見る	132
明るさを調整する	132
チャンネルを記憶させる	132
自車位置周辺の放送局のリストから選ぶ	132
番組表を見る	134
放送局のリストから選局する	134
音声多重放送の音声を切り換える	134
ワンセグの各種設定をする	134
緊急警報放送を受信したら	136
ワンセグをオフにする	136
ワンセグの音声を聞きながらナビゲーションを使う	136

## 必要なとき

利用に応じた設定に変える	140
別売品のご案内	146
文字入力のかた	148
故障かな!?	150
お手入れ	159
本機を廃棄するときのお願い	160
ナビゲーションシステムとは	162
地図データベースについて	164
ジャンル一覧表	170

<b>MP250 MP150</b>	
VICSについてのお問い合わせ	172
さくいん(50音順)	175
さくいん(メニュー一覧)	178
保証とアフターサービス	179
仕様	184
取付角度ゲージ	186
商標・著作権などについて	187