




人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

## 内蔵電池に関するご注意


### 危険

 本機は充電式電池を内蔵しています

- 廃棄時以外は、分解しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 火の中へ投入、加熱をしない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない

発熱・発火・破裂の原因になります。


### 警告

 電池の液が漏れたときは、以下の処置をする


万一、液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。

## ACアダプター（別売）に関するご注意


### 危険

 **必ず、指定の ACアダプターを使用する**  
指定以外の AC アダプターを使用すると、火災や感電、故障、内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因になります。


### 警告

 **電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、根元まで確実に差し込む**  
感電や発熱による火災の原因になります。


- ときどき乾いた布でふき、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。


 **ぬれた手で抜き差しはしない**  
感電の原因になります。

ぬれ手禁止

 **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V以外での使用はしない**  
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### 注意

 **ACアダプターの本体部分を持ってコンセントから抜く**  
コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。

 **通電中の ACアダプターに長時間直接接触して使用しない**  
低温やけどの原因になることがあります。