

使用上のお願い

液晶ディスプレイについて

- 傷がつきやすいため、先端が固いもの（爪の先など）は使わず、必ず指で触れて操作してください。
- 液晶ディスプレイを強く押さないでください。変色する場合があります。
- 表面の汚れなどは、市販のクリーニングクロスを使い、指の腹で軽くふいてください。
- 市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。正常に動作しないおそれがあります。
- 本機を使用しないときは、直射日光があたらないようにしてください。（車用のサンシェードなどをお使いください）
- 低温になると、映像が出ない・出るのが遅い・映像の動きに違和感がある、画質が劣化したりすることがあります。
- 冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露（水滴）で正しく動作しないことがあります。本機を約 1 時間ほど放置してからご使用ください。

GPSアンテナ（本体の天面に内蔵）について

- シールなどを貼らないでください。GPS信号が受信できなくなる場合があります。
- 車体の形状や電波を通さない一部のガラスによっては、電波がさえぎられ、自車位置が正しく表示されない場合があります。そのときは、別売の車外取り付け用 GPSアンテナ（CA-GA020D）をご使用ください。（→ P. 146）
- **MP250 MP180**
GPSアンテナの上にワンセグ用ロッドアンテナを近づけないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなる場合があります。



持ち運ぶとき／収納するときは

- 液晶ディスプレイ面を持たないでください。
- **MP250 MP180**
ワンセグ用ロッドアンテナは収納し、接続している機器やコード類などを取りはずしてください。
- ストラップ（市販品）を使用するときは、ときどき傷んでいないかご確認ください。ストラップが切れて本機が落下するおそれがあります。
- かばんなどに入れるときは、電源を切って、LOCKポジション（P. 29）にしてください。
- 液晶ディスプレイ破損を防止するため、下記の点に気をつけてください。
 - ・ ズボンのポケットに入れたまま座らない
 - ・ かばんの底など、無理な力が加わる場所に入れない
 - ・ ストラップなどのアクセサリや鍵などの金属や硬いものがあたらないようにする

ご使用にならないときは

- 極度な高温・低温になる場所に放置しないでください。
- 夏季の閉め切った車内、長時間直射日光や暖房器具の熱が直接あたるところ、極端な低温になるところに放置すると、変形・変色・故障の原因になります。
- 使用しないときは、常温の場所に保管してください。

携帯電話を使用する場合は

- 携帯電話の位置や向きにより雑音が出ることがあります。その場合は、本機から離してください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B