


地図の見かた

現在地画面

現在地 にタッチすると、現在地画面が表示されます。



レーン看板表示
交差点の車線情報を表示。

道路名称・交差点名称表示
走行中の道路名称や、次に通過する交差点名称を表示。

踏切案内表示
踏切にさしかかると表示。

合流案内表示
高速道路の合流地点にさしかかると表示。


カーブ案内表示
急なカーブにさしかかると表示。
●カーブの形状や走行速度によっては、表示されない場合があります。
●案内する／しないの設定ができます。(P. 142)

地点登録 地点登録
現在地がポイントとして登録されます。(P. 102)

自車マーク
自車位置と進行方向を表示。
●デザインを変更できます。(P. 140)

地図モード画面

現在地からスクロールすると(P. 51) 地図モード画面になります。



地図スクロール地名表示
カーソルの中心付近の地名や道路名称が表示されます。(縮尺: 50 m~ 3 km)
●表示する／しないの設定ができます。(P. 140)

地図の中心にカーソルを表示。

目的地セット 目的地セット
カーソルの位置が行き先(目的地)または経由地に設定されます。(P. 76)

地点登録 地点登録
カーソルの位置がポイントとして登録されます。(P. 102)

自車位置からカーソルまでの距離を表示。