

SDメモリーカード

SDメモリーカードの取り扱い

- 長時間お使いになったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- ふたが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。

次のことをお守りください。

- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- シールやラベルを重ねて貼り付けない。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

お願い

- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。
- SDメモリーカード挿入口に、SDメモリーカード以外のものを挿入しないでください。

本機で使用できるSDメモリーカード（推奨品）

メディア	容量	品番（パナソニック製）
SDHCメモリーカード	32 GB	RP-SDW32GJ1K
SDメモリーカード	2 GB	RP-SDW02GJ1K
microSDHCカード	16 GB	RP-SM16GCJ1K
microSDカード	2 GB	RP-SM02GCJ1K

- 品番は予告なく変更される場合があります。

（2009年8月現在）

- 本機は、2 GBまでのSDメモリーカードおよび32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

それ以外のSDメモリーカードは使用できません。

- 本機では、SDメモリーカードを使用して下記のことができません。

下記以外の用途（SDオーディオなど）には使用できません。

- 当社サイトおでかけストラダからダウンロードした、おでかけプラン・おでかけスポットの利用（P. 70）
- ウェブサイト Googleマップ™からダウンロードした地点の登録。（P. 116）

MP250 MP180

- デジタルカメラで撮影した静止画（JPEG・BMP）の再生。（P. 120）
- ディーガなどで録画したビデオ動画（SD VIDEO）の再生。（P. 122）

Googleマップ™を利用する 116
Googleマップ™から検索した施設を登録する 118

MP250 MP180

静止画を見る（PHOTO） 120
PHOTOに切り換える 120
静止画を再生する 120
スライドショーを楽しむ 120

MP250 MP180

ディーガなどで録画したビデオ動画を再生する 122
SDビデオ再生に切り換える 122
動画を再生する 122
動画の詳細情報を見る 122
一時停止する 124
再生を停止して再生リストに戻る 124
再生位置を指定する 124
分割されたビデオ動画を頭出しする 124
SDビデオ再生の各種設定をする 124
音量を調整する 124
明るさを調整する 124
SDビデオ再生をオフにする 126
SDビデオ再生の音声を聞きながらナビゲーションを使う 126