



再生画面をタッチすると
タッチキーが
表示されます。

<p>一時停止する</p>	<p>⏸ を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。 ● ▶ を選ぶと、再生を開始します。
<p>再生を停止して 再生リストに戻る</p>	<p>■/リストを選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 再生を停止し、再生リストに戻ります。
<p>再生位置を 指定する</p>	<p>1 再生位置を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 再生位置設定画面が表示されます。 <p>2 ▲▼で、再生位置を設定する</p>  <p>3 再生を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 指定した再生位置から再生を開始します。
<p>分割されたビデオ動画を 頭出しする</p>	<p>⏮/▶を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 前/次の分割に頭出しされます。 <ul style="list-style-type: none"> ● 分割されたビデオ動画は、正常に再生されない場合があります。
<p>SDビデオ再生の 各種設定をする</p>	<p>1 設定を選ぶ</p> <p>2 各項目を設定し、完了を選ぶ</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 音声 音声を選択できます。 ● 二重音声 音声多重放送のとき、選択できます。 ● 字幕 字幕を選択できます。
<p>音量を調整する</p>	<p>+ / - (VOLUME) で音量を調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲：0～20（お買い上げ時の設定：10） <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。
<p>明るさを調整する</p>	<p>1 明るさを選ぶ</p> <p>2 明るさを調整する</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 明：明るくなる。 ● 暗：暗くなる。 ● お買い上げ時は、最も明るい状態に設定されています。 ● SDビデオ再生の明るさ調整に連動して、ワンセグの明るさも変更されます。