



SDビデオ再生を
オフにする

SDビデオ再生の音声
を聞きながら
ナビゲーションを使う

1 SDビデオ再生の
画面で **AV** を選ぶ

- AVメニューが表示されます。

2 **AUDIO OFF**
を選ぶ



- SDビデオ再生がオフになります。

SDビデオ再生の画面で、**現在地**を選ぶ

- SDビデオ再生の音声を出力したままナビゲーション画面に切り換わります。