

SDビデオ再生

MP250 MP180

症状	原因と処置	ページ
再生中に映像が静止する。	● 本機では、録画中に一時停止した部分が静止画のように再生されます。 録画時は、なるべく一時停止しないでください。 →一時停止を解除した時間に再生位置を指定するか、録画時に一時停止した時間が経過するまでそのままお待ちください。	—
録画した番組が正常に再生されない。	● 本機で再生できるビデオファイルになっていない。 →本機で再生可能なビデオファイルに対応した機器を使って録画してください。 ● 録画時に電波状況が悪くなると、画面が乱れた状態で録画されます。また、電波状況が悪くて受信できない部分があった場合、この部分は再生されません。	123 —

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	コード	原因と処置
正しい地図 microSDHCカードを挿入してください	13、17、18、1B、1C	● 起動中に地図 microSDHCカードが取り出された。 → 地図 microSDHCカードを本機に挿入し、再度電源を入れてください。
	51、99	● 本機に異常がある。 → いったん本機の電源を切り、電源を入れなおしてください。それでもなおらない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
	19、1A、1D、1F	● 地図 microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。 ● 地図 microSDHCカードの挿入が不完全。 → 地図 microSDHCカードを一度完全に抜いて、再度差し込んでください。 ● お買い上げ時に本機に挿入されていた地図 microSDHCカードが挿入されていない。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図 microSDHCカードを本機に挿入してください。
	60、61	● 他の機種種の地図 microSDHCカードを挿入した。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図 microSDHCカードを本機に挿入してください。

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
走行中は操作できません。	● 安全のため、走行中は一部の操作や、ワンセグ・SDビデオ再生の画面を見ることができません。 → 安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。 「走行/停止判定」設定が「自動」の場合 ● GPSの受信状態や走行速度によっては、走行/停止が正しく判定されない場合があります。 → しばらく走行しても正しく判定されない場合は、サイドブレーキコードを接続し、走行/停止判定を「配線」に設定してください。 「走行/停止判定」設定が「配線」の場合 ● サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 → 接続を確認してください。
走行中は音声でお楽しみください。	
地図データが読みません 地図 microSDHCカードをご確認ください。	● 地図 microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
これ以上登録できません。 消去してからお使いください。	● 登録ポイントが106 地点登録された状態で、ポイント登録しようとした。 → 不要な登録ポイントを消去してください。
取得可能なファイル件数を 超えました。 ファイルの取得を中断します。	● おでかけスポットとおでかけプランの件数の合計が1100 件を超えている。 → 不要なファイルを消去してください。
電池残量が不足しています。 充電してください。	● リチウムイオン電池の残量が少ない。 残量が少ない状態で使用し続けると、正常に動作しなくなる場合があります。 → 充電してください。 → シガーライターコード、またはACアダプターを接続してご使用ください。
SDメモリーカードをお確かめください。	● SDメモリーカードに異常がある。 → 当社製 SD/SDHCメモリーカードフォーマットソフトウェア*でSDメモリーカードを初期化してください。 * 当社サイトからダウンロードできます。 URL: http://panasonic.jp/support/sd_w/download/sd_formatter.html