

さくいん (メニュー一覧)

メインメニュー



- 行き先ショートカット …… P. 38
- 情報 …… P. 38
- 設定 …… P. 38
- 目的地消去 …… P. 65
- おでかけウォーク …… P. 112

AVメニュー **MP250** **MP180**



- ワンセグ …… P. 130
- SDビデオ再生 …… P. 122
- PHOTO …… P. 120
- AUDIO OFF …… P. 126, 136

情報メニュー



- VICS (**MP250** **MP150**) …… P. 110
- GPS …… P. 34
- 車両信号 …… P. 34
- DEMO: デモを表示

行き先メニュー



- 登録ポイント …… P. 66
- 住所 …… P. 66
- 電話番号 …… P. 66
- 履歴 …… P. 68
- 名称 …… P. 68
- おでかけストラダ …… P. 72
- 主要施設 …… P. 74
- 周辺ジャンル …… P. 74
- マップコード …… P. 74
- 自宅 …… P. 76

設定メニュー



- 案内中止 (案内再開) …… P. 65
- 登録ポイント
 - 登録 …… P. 102
 - 修正 …… P. 104
 - 消去 …… P. 102
- SD地点読込 …… P. 118
- ナビ案内音量設定 …… P. 36
- ナビ画面の明るさ …… P. 36
- ナビ設定 …… P. 36, P. 140
- メインメニューカスタマイズ …… P. 39