

内容物の確認	2
主な特長	3

安全上のご注意

安全上のご注意	6
---------	---

はじめに

使用上のお願い	14
各部のなまえとはたらき	18
取り付け・配線をする	20
電源について	28
ナビゲーションの確認	34
ナビゲーションの設定	36
メニュー画面の操作	38

ナビゲーション

地図の紹介	42
市街地図	42
広域地図	42
都市高マップ	43
案内図表示	43
拡大図表示	44
地図の見かた	46
地図画面	46
現在地画面	48
地図モード画面	49
ルート案内中の画面	50
地図の操作	51
地図を動かす(スクロール)	51
縮尺を切り換える	51
市街地図に切り換える	52
向きを切り換える	
(ノースアップ/ヘディングアップ)	52
1画面/2画面、2D/3Dを切り換える	53
3Dの地図の角度を調整する	54
3Dの地図を回転させる	55
2画面時の右画面を操作する	55
地図・案内図・拡大図を切り換える	56
都市高マップに切り換える	57
地図上に表示するランドマークを選ぶ	
(ランドマークセレクト)	58
地図上のタッチキーを消去する	59
地図を拡大して表示する	59
MP250 MP150	
VICS情報を表示させる道路を切り換える	60
地図に表示させるVICS情報を設定する	61
地図上に表示されるVICS情報(レベル3)	62

行き先までのルートを作るには	64
ルート案内を中止する	65
ルートを消去する	65
行き先を探す	66
登録ポイントで探す	66
住所で探す	66
電話番号で探す	66
以前検索した履歴で探す	68
名称(施設名)で探す	68
おでかけストラダとは	70
おでかけストラダを利用する	72
おでかけプランを編集する	72
主要施設を探す	74
周辺の施設をジャンルで探す(周辺ジャンル)	74
マップコードで探す	74
自宅を登録する	76
自宅に戻る	76
地図から直接探す	76
ルートを探索する	78
行き先に設定する	78
ルートを消去して、行き先を新たに設定する	78
経由地に設定する	80
デパートなどの提携駐車場を検索する	80
探索結果画面から設定・確認する	82
ルート情報を見る	82
5つの条件のルートから選ぶ	82
ルートをシミュレーションする	82
季節規制区間を回避する	82
経由地・目的地を編集する	84
通過道路を編集する	86
入口/出口ICを編集する	88
区間ごとの探索条件を変更する	88
ルートを確認する	90
全ルート図で確認する	90
オンルートスクロールで確認する	90
ジャンプ・スクロール先の地点を編集する	90
ルート探索について	92
区間ごとの探索条件について	92
MP250 MP150	
VICS経路探索について	92
曜日時間規制探索について	93
細街路探索について	93
横付け探索について	94
スマートICを通るルートについて	94
ルート案内中に	95
ルートからはずれたとき	95
MP250 MP150	
ルート案内中のVICS経路探索	95
ルート案内中の曜日時間規制探索	96

ルート案内以外の音声案内	96
到着予想時刻表示を切り換える	97
現在地・交差点の音声案内を聞く	97
ルート音声案内について	98
もう一度ルートを探索する(再探索)	100
条件を変えて再探索する	100
地点を登録する(登録ポイント)	102
地図から登録する	102
メニューから検索した施設を登録する	102
登録ポイントを消去する	102
登録ポイントの情報を見る	104
登録ポイントの情報を修正する	104
迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)	106
迂回メモリーを登録する	106
迂回メモリーを消去する	106
迂回メモリーの情報を修正する	106
MP250 MP150	
VICS情報を見る	108
VICSとは	108
VICS情報を受信すると	108
緊急情報を受信すると	108
事象・規制マークの内容を確認する	108
受信するFM放送局を選ぶ	110
文字情報/図形情報/割込情報を見る	110
歩行用ナビゲーションとして使う(おでかけウォーク)	112
おでかけウォークとは	112
おでかけウォークを起動する	113
おでかけウォークを終了する	113
おでかけウォーク使用時の留意点	113
SDカード	
MP250 MP150	
Googleマップ™を利用する	116
Googleマップ™から検索した施設を登録する	118
MP250 MP180	
静止画を見る(PHOTO)	120
PHOTOに切り換える	120
静止画を再生する	120
スライドショーを楽しむ	120
MP250 MP180	
ディーガなどで録画したビデオ動画を再生する	122
SDビデオ再生に切り換える	122
動画を再生する	122

動画の詳細情報を見る	122
一時停止する	124
再生を停止して再生リストに戻る	124
再生位置を指定する	124
分割されたビデオ動画を頭出しする	124
SDビデオ再生の各種設定をする	124
音量を調整する	124
明るさを調整する	124
SDビデオ再生をオフにする	126
SDビデオ再生の音声を聞きながらナビゲーションを使う	126
ワンセグ	MP250 MP180
ワンセグを見る	130
チャンネルを選ぶ	132
音量を調整する	132
同じチャンネルに複数の番組が放送されているときは	132
放送局のリストを見る	132
明るさを調整する	132
チャンネルを記憶させる	132
自車位置周辺の放送局のリストから選ぶ	132
番組表を見る	134
放送局のリストから選局する	134
音声多重放送の音声を切り換える	134
ワンセグの各種設定をする	134
緊急警報放送を受信したら	136
ワンセグをオフにする	136
ワンセグの音声を聞きながらナビゲーションを使う	136
必要なとき	
利用に応じた設定に変える	140
別売品のご案内	146
文字入力のかた	148
故障かな!?	150
お手入れ	159
本機を廃棄するときのお願い	160
ナビゲーションシステムとは	162
地図データベースについて	164
ジャンル一覧表	170
MP250 MP150	
VICSについてのお問い合わせ	172
さくいん(50音順)	175
さくいん(メニュー一覧)	178
保証とアフターサービス	180
仕様	184
取付角度ゲージ	186
商標・著作権などについて	187

安全上のご注意

はじめに

ナビゲーション

SDカード

ワンセグ

必要なとき