

ご使用になるとき

 **警告**



メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**屋外で使用する場合には、雨水・海水などがかかる
場所やほこりの多い場所で使用しない**

本機は防水・防塵構造ではありません。
火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。

機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートに
よる火災や発煙、発火、感電、故障の原因になります。
飲み物などがかからないようご注意ください。

シガーライタープラグに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因
になります。飲み物などがかからないようご注意ください。

大きな音量で使用しない

周囲の音が聞こえないことによる交通事故の原因になります。

**運転中や歩行中、周囲の音が聞こえないと危険な場所※
でヘッドホンを使わない**

交通事故の原因になります。密閉型（周囲の音が聞こえにくく
なるタイプ）は、使用しないでください。

※ 踏切や横断歩道、駅のホーム、車道、工事現場など

ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が
損なわれる原因になります。



雷が鳴りだしたら、本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

ご使用になるとき

 **注意**



**ナビゲーション本体と車載用吸盤スタンドの
温度を確認してから着脱をする**

高温環境での放置（直射日光などが長時間あたっていた場合）や
連続使用した場合などは、スタンドなどが高温になり、やけどを
するおそれがあります。

ヘッドホン接続前に音量を下げる

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を
傷める原因になることがあります。
音量は少しずつ上げてご使用ください。

取り付け状態を定期的に点検する

走行中にはずれる・落下するなど、交通事故やけがの原因にな
ります。
スタンドやスタンド用ストラップにゆるみがないか確認してく
ださい。



**本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない
落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない**

**通電中のナビゲーション本体に長時間直接接触して
使用しない**

低温やけどの原因になることがあります。
手に持って長時間使用しないでください。

**MP250 ワンセグ用ロッドアンテナに目や顔を近づけない/
MP180 人に向けてない**

アンテナの先端に接触して、事故やけがの原因になります。
アンテナを伸ばして使用するときは、周囲に十分に注意してく
ださい。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、または「各地域の修理相談窓口」にご相談く
ださい。

● お客様による修理は、絶対におやめください。