

ナビの音量を調整する

1 MENU → 設定を選ぶ。



2 ナビ案内音量設定を選ぶ。



3 ナビの音量を調整し、完了を選ぶ。



- **小** : 音量小 ← 音量大
- **消音** : 音声案内・操作音なし
- **試聴** : 音量の確認

MP250 MP180

- ワンセグの音量調整 (→ P. 132)
- SDビデオ再生の音量調整 (→ P. 124)

ナビ画面の明るさを調整する

1 設定メニューから、ナビ画面の明るさを選ぶ。



- 昼画面表示中は昼画面の、夜画面表示中は夜画面の明るさが調整されます。昼夜切替 (→ P. 144)

● 設定メニュー → P. 38

2 ナビ画面の明るさを調整する。



- **明** : 明るくなる
- **暗** : 暗くなる
- お買い上げ時の設定
夜画面 昼画面

MP250 MP180

- PHOTOの明るさもナビ画面の明るさに連動します。
- ワンセグの明るさ調整 (→ P. 132)
- SDビデオ再生の明るさ調整 (→ P. 124)


車両情報を設定する

1 設定メニューから、ナビ設定を選ぶ。




● 設定メニュー → P. 38

2 車両情報設定の変更するを選ぶ。



リストをスクロール

3 車両情報を設定し、完了を選ぶ。



- ナンバー
- **1** : 大型車両
 - **3** : 普通車両
 - **5/7** : 小型車両
 - **軽** : 軽自動車
- 長さ/幅/高さ
- ◀ ▶ で設定する。

お知らせ

- ルートが設定された状態では、車両情報を設定できません。ルートが消去してから設定を行ってください。(→ P. 65)

自車位置を変更する

- 室内など、GPS衛星からの信号を受信しにくい場所で使うときに設定してください。

1 設定メニューから、ナビ設定を選ぶ。



● 設定メニュー → P. 38

2 ナビ補正の補正するを選ぶ。



リストをスクロール

3 現在地修正を選ぶ。



4 位置を調整し、セットを選ぶ。



5 上下で自車マークを進行方向に合わせ、セットを選ぶ。

