

# 地図の見かた

## 現在地画面

現在地 にタッチすると、現在地画面が表示されます。



**レーン看板表示**  
交差点の車線情報を表示。

**道路名称・交差点名称表示**  
走行中の道路名称や、次に通過する交差点名称を表示。

**踏切案内表示**  
踏切にさしかかると表示。

**合流案内表示**  
高速道路の合流地点にさしかかると表示。

**カーブ案内表示**  
急なカーブにさしかかると表示。  
●カーブの形状や走行速度によっては、表示されない場合があります。  
●案内する／しないの設定ができます。(P. 142)

**地点登録 地点登録**  
現在地がポイントとして登録されます。(P. 102)

**自車マーク**  
自車位置と進行方向を表示。  
●デザインを変更できます。(P. 140)

## 地図モード画面

現在地からスクロールすると(P. 51) 地図モード画面になります。



**地図スクロール地名表示**  
カーソルの中心付近の地名や道路名称が表示されます。(縮尺: 50 m~ 3 km)  
●表示する／しないの設定ができます。(P. 140)

地図の中心にカーソルを表示。

自車位置からカーソルまでの距離を表示。

**目的地セット 目的地セット**  
カーソルの位置が行き先(目的地)または経由地に設定されます。(P. 76)

**地点登録 地点登録**  
カーソルの位置がポイントとして登録されます。(P. 102)