

地点を登録する (登録ポイント)

地図から 登録する

現在地を登録

現在地画面で
地点登録を選ぶ



- 現在地が登録されます。

現在地以外を登録

地図モード画面で
地点登録を選ぶ



- カーソルの位置 (地点) が登録されます。

登録ポイントについて

- 最大 106 件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 高速道路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。
- パソコンを使って、ウェブサイト Google マップ™ からダウンロードした地点を、SDメモリーカードを経由して登録することもできます。(P. 116 ~ P. 119)

メニューから 検索した施設を 登録する

行き先メニューから

1 行き先メニューから、 施設を検索する



- 検索のしかた → P. 66 ~ P. 77

2 地点登録を選ぶ



- 地点が登録されます。

設定メニューから

1 設定メニューから、 登録ポイントを選ぶ



- 登録ポイントメニューが表示されます。
- 設定メニュー → P. 38

2 登録ポイントの 登録を選ぶ



3 登録したい 地点を検索する



- 検索のしかた → P. 66 ~ P. 77
- おでかけスポット：おでかけスポットから検索できます。
- 地図：最後に表示していた地図を表示

4 セットを選ぶ



- 地点が登録され、登録ポイント修正画面が表示されます。(P. 105)

登録ポイントを 消去する

1 設定メニューから、 登録ポイントを選ぶ



- 設定メニュー → P. 38

2 登録ポイントの 消去を選ぶ



3 登録ポイント を選ぶ



- マーク順：マーク(P.104)順に並べ換え
- 登録順：登録日付順に並べ換え
- 全消去 → はい：すべての登録ポイントが消去されます。

4 はいを選ぶ



- 登録ポイントが消去されます。