SDビデオ 再生に

切り換える

準備

ディーガなどで録画したビデオ動画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

AVメニューから SDビデオ再生 を選ぶ



■再生リスト

^	2009/06/26 ドラマ△△△	詳細
	2009/06/29 サッカー FC A 対 FC B	詳細
	2009/07/02 TVアニメーション 〇〇	詳細
	2009/07/06 英会話	詳細
V	2009/07/07 スタジオ	詳細

- AVメニュー → P. 38
- SDビデオ再生に切り換わり、再生リストが表示されます。

動画を

再生する

再生リストから、 動画を選ぶ





● 選んだ動画の再生を開始します。

動画の

詳細情報 ^{を見る}

情報を見たい項目の 詳細を選ぶ



■番組詳細情報画面

番組詳細情幸	£			5 戻る			
番組名							
緑面日時	2009/06/26 15:00:00						
緑曲時間	緑血時間 00:56:18						
放送局	007bE						
@ 09:50	AV	MENU	現在地	VOLUME +			

●動画の詳細情報が表示されます。

SDビデオ動画について

自宅で録画したテレビ番組*や市販の SD動画 ソフトを再生できます。

- ※ 当社製 HDDレコーダーなどで録画した番組を、SD VIDEO規格で SDメモリーカードに保存したもの。 HDDレコーダーのほか、録画機能付きハイビジョンテレビ・ポータブルテレビ・携帯電話などで録画ができます。
- 本機で再生できるビデオファイル
- ●形 式:SD VIDEO規格

(ISDB-T Mobile Video Profile)準拠

- 圧縮方式: MPEG-4 AVC/H.264
- ファイル/容量の制限
- ■容 量:1ファイルにつき2GBまで
- **再生時間**: 1 ファイルにつき 26.5 時間まで

お知らせ

- ◆本機は、チャプターマーク、続き再生メモリー 機能には対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生され ない場合があります。
- ●録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- ●一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- ●録画については、録画機器の取扱説明書を お読みください。

122