



SDビデオ再生を  
**オフ**にする

SDビデオ再生の音声  
を聞きながら  
**ナビゲーション**を使う

**1** SDビデオ再生の  
画面で **AV** を選ぶ

- AVメニューが表示されます。

**2** **AUDIO OFF**  
を選ぶ



- SDビデオ再生がオフになります。

SDビデオ再生の画面で、**現在地**を選ぶ

- SDビデオ再生の音声を出力したままナビゲーション画面に切り換わります。