



チャンネルを選ぶ

▼ / ▲ で選局する

- チャンネルが切り換わります。

音量を調整する

+ / - (VOLUME) で音量を調整する

- 調整範囲：0～20（お買い上げ時の設定：10）

お知らせ

- 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。

同じチャンネルに複数の番組が放送されているときは

サービス切換を選ぶ

- タッチするごとに番組が切り換わります。

お知らせ

- 番組表 (P. 134) から、**サービス切換**を選んで、切り換えることができます。

放送局のリストを見る

放送局リストを選ぶ

- 放送局リストが表示されます。

放送局リスト



- 放送局リストの操作について、詳しくはP. 134をご覧ください。

明るさを調整する

1 明るさを選ぶ

2 明るさを調整する



- **明**：明るくなる。
- **暗**：暗くなる。
- お買い上げ時は、最も明るい状態に設定されています。
- ワンセグの明るさ調整に連動して、SDビデオ再生の明るさも変更されます。

チャンネルを記憶させる

オートを1秒以上タッチする

- 自車位置周辺で受信できるチャンネルが、12局まで記憶されます。
- チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。
- 受信できるチャンネルが無いときは、チャンネルは記憶されません。

自車位置周辺の放送局のリストから選ぶ

エリアをタッチする

- 自車位置周辺の放送局リストに切り換わります。（エリアモード）

解除するには

再度**エリア**をタッチする