

故障かな!?

電源・共通

症状	原因と処置	ページ
電源が入らない。	● 電源が「切」になっている。 → 電源を「入」にしてください。	28、29、30
	シガーライターコードで使用している場合	
	● 車のエンジンがかかっていない。 → エンジンをかけてください。 (「ACC ON」でも可)	28
	● シガーライタープラグと車のシガーライターソケットの接続(接触)が不完全。 → プラグをソケットの奥までしっかりと差し込んでください。 → ソケットの端子の位置を確認し、プラグを通電する角度に調整してください。 → ソケットがタバコの灰などで汚れている場合は、取り除いてください。	25 25 —
	内蔵電池で使用している場合	
	● バッテリーが切れている。 → 充電してください。	32
	● 本機の内部温度が高い。 → 本機保護のため、内部の温度が極端な高温または低温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。 常温に戻ってから、再度電源を入れなおしてください。	—
	ACアダプターで使用している場合	
	● ACアダプターがコンセントから抜けている。 → ACアダプターの接続を確認してください。	30、146
充電ができない。	● シガーライターコードまたはACアダプターが本機に正しく接続されていない。 → 接続を確認してください。	25、30、146
	● 周囲の温度が高すぎる、または低すぎる。 → 常温(10℃~35℃)で充電してください。	—
	● 充電式電池の寿命。 → お買い上げの販売店、または「各地域の修理相談窓口」にご相談ください。	—

電源・共通

症状	原因と処置	ページ
液晶ディスプレイが白くなる。	● 液晶ディスプレイが強く押されると、一時的に白くなりますが、故障ではありません。	—
シガーライタープラグの通電ランプが消灯する。	● 24V車で使用している。 → 使用を中止して、シガーライタープラグを抜いてください。 ● シガーライターコードのヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、または「各地域の修理相談窓口」にご相談ください。	28 —
ナビゲーション本体が温くなる。	● 長時間連続して使用している。 → 充電中や使用中は温かくなりますが、ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。	—
赤、青または緑の点が表示される。	● 液晶ディスプレイ特有の現象。 → 故障ではありません。	—
画像が暗い/白っぽい。	● 明るさ調整が適切でない。 → 明るさを調整してください。	36、124、132
操作ができない	● 安全のため、走行中は一部の操作や、ワンセグ・SDビデオ再生の画面を見ることができません。 → 安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。	—
音声は出るが、映像が出ない。	「走行/停止判定」設定が「自動」の場合 ● GPSの受信状態や走行速度によっては、走行/停止が正しく判定されない場合があります。 → しばらく走行しても正しく判定されない場合は、サイドブレーキコードを接続し、走行/停止判定を「配線」に設定してください。	25、142
	「走行/停止判定」設定が「配線」の場合 ● サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 → 接続を確認してください。	25
タッチキーをタッチしても動作しない。	● タッチパネルの設定がずれている。 → お買い上げの販売店、または「各地域の修理相談窓口」にご相談ください。	—
タッチした箇所とは異なるタッチキーが選択される。		—