

故障かな!?

ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
地図画面が表示されない。	● 地図 microSDHCカードが挿入されていない。 → 地図の収録された地図 microSDHCカードを挿入してください。	19
音が出ない。	● 「自動音声案内」が「しない」に設定されている。 → 「する」に設定してください。 ● ナビ案内音量設定が「消音」になっている。 → 音量を上げてください。	142 36
自転車位置が表示されない。	● 地図モード画面になっている。 → 現在地 をタッチしてください。	48
自転車位置が正しく表示されない。	● 許容範囲外の角度で取り付けられている。 → 取付角度を確認してください。	21
GPSマークが表示されない。	● 本機を車載用吸盤スタンドに取り付けていない。 → 車載用吸盤スタンドに取り付けしないと、ジャイロ・加速度センサーは動作しません。本機を車載用吸盤スタンドに取り付けてください。	22
	● センサー補正が「補正完」になっていない。 → センサー補正を確認してください。	34
	● 本機を他の車にのせかえた。 または取付角度を変更した。 → センサー補正をリセットしてください。	34
	● 本機が動作していない状態 (ACC が OFF、電源が「切」の状態) で自転車位置が変わった。 ・ フェリーボートによる移動 ・ 駐車場のターンテーブルによる回転 ・ レッカー車による移動 ・ 本機の電源が「切」の状態での走行など	—
	● GPS 衛星からの信号の誤差が大きい。 → しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。	—
	● 障害物などで GPS 信号が受信できない。 → 障害物などがなくなると GPS 信号を受信します。	—
	● 車体の形状や電波を通さない一部のガラスの影響で、GPS 信号が受信できない。 → 別売の車外取り付け用 GPS アンテナ (CA-GA020D) をご使用ください。	146

ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
戻る をタッチしても、前の画面に戻らない。	● 場合によっては、 戻る をタッチしても前の画面に戻らない場合があります。	—
おでかけストラダ検索時、おでかけスポット、おでかけプランが表示されない	● SDメモリーカードの指定のフォルダにデータが保存されていない。 → 指定のフォルダに保存してください。 ● SDメモリーカードにおでかけスポットまたはおでかけプランのデータを 50 件以上保存している。 → 不要なファイルを消去してください。	70 —
登録ポイントが登録されない。	● 登録ポイントを登録したあと、すぐに電源を切った。 → 再度登録してください。	102
設定が変更されない。	● 設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 → 再度設定してください。	—
探索したルートが消去された。	● ルート探索したあと、すぐに電源を切った。 → 再度探索してください。	64~89
センサー補正が「補正完」にならない。	● 許容範囲外の角度で取り付けられている。 → 取付角度を確認してください。 ● 車載用吸盤スタンドがしっかりと取り付けられていない。 → 取り付けを確認してください。 ● 本機を車載用吸盤スタンドに取り付けていない。 → 車載用吸盤スタンドに取り付けないと、ジャイロ・加速度センサーは動作しません。本機を車載用吸盤スタンドに取り付けてください。 ● 走行している道路の状態によっては、センサー補正が「補正完」にならない場合があります。 → センサー補正に適した道路を走行してください。	21 22 22 34
センサー補正が「補正完」から「未補正」になる。	● 本機を他の車にのせかえた。 または取付角度を変更した。 → のせかえや取付角度の変更を行うと、自動的にセンサー補正がリセットされる場合があります。 しばらく走行すると、「補正完」になります。	—