

# SDメモリーカードについて

## SDメモリーカードについて

- 本機は、2GBまでのSDメモリーカードおよび32GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。  
それ以外のSDメモリーカードは使用できません。
- 本機では、SDメモリーカードを使用して下記のことができます。  
下記以外の用途には使用できません。
  - 弊社サイトおでかけストラダからダウンロードした、おでかけプラン・おでかけスポットの利用(P.84)
  - ウェブサイトGoogleマップ™からダウンロードした地点の登録(P.114)
  - ワンセグの番組の録画(P.129)
  - 動画(SD VIDEO)の再生。(P.130)
  - デジタルカメラなどで撮影した静止画(BMP/JPG)の再生(P.134)
  - 音楽データ(MP3/WMA)の再生(P.132)

- 長時間お使いになったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- SDHCメモリーカードは、SDHCメモリーカード対応の機器でなければ使用できません。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

### 次のことをお守りください。

- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない
- 貼られているラベルをはがさない
- シールやラベルを重ねて貼り付けない
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない

### お願い

- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。

## 本機で使用できるSDメモリーカード（推奨品）

メディア	容量	品番(パナソニック製)
SDHCメモリーカード	32GB	RP-SDW32GJ1K
SDメモリーカード	2GB	RP-SDW02GJ1K
microSDHCカード	16GB	RP-SM16GCJ1K
microSDカード	2GB	RP-SM02GCJ1K

● 品番は予告なく変更される場合があります。  
(2010年2月現在)

## 地図microSDHCカード（付属品）について

- 付属の地図microSDHCカードは本機専用です。
- お買い上げ時に、ナビゲーション本体底面に挿入されています。

- 本機を使用するときは、地図microSDHCカードが必要です。  
地図のバージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。
- 他の機器に挿入しても、使用できません。
- 地図microSDHCカードをSDメモリーカード挿入口に挿入しても使用できません。
- データを他のmicroSDHCカードにコピーしても使用できません。
- データを、解析・変更・消去・フォーマットしないでください。  
本機が正常に動作しなくなります。