

電源について

車内で使う場合

電源を入れる

- シガーライターコードを接続し、ナビゲーション本体をスタンドに取り付けてください。(P.34、P.36)

1 車のエンジンをかける(またはACCをONにする)

- 電源が入ります。

起動パスワード認証画面が表示されたら

起動パスワードを入力して、認証してください。
(起動パスワードを設定する→ P.50)

1 ヒントを確認する

2 パスワードを入力する

- 文字入力のしかた→P.150



3 完了 をタッチする

4 OK をタッチする


- パスワードが認証され、本機が起動します。

お知らせ

- 走行中は起動パスワードを入力できません。
停車して入力してください。

2 警告画面の内容を確認して、確認をタッチする

- 現在地画面(P.62)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。



■AVの画面が表示された場合

現在地 をタッチすると、現在地画面(自車位置)が表示されます。

お知らせ

- 初めて起動したときは、JR東京駅周辺の地図が表示されます。
しばらく見晴らしの良い道路を走行し、GPS衛星からの信号を受信すると、自車位置付近の地図が表示されます。(P.44)

電源を切る

車のエンジンを切る(またはACCをOFFにする)

- 電源が切れます。
- 車両によっては、本機の電源が切れない場合があります。
(その場合、シガーライターコードの通電ランプも消灯されません)
車を離れるときは、必ずシガーライタープラグを抜いてください。
バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。

内蔵電池で使う場合

電源を入れる

- お買い上げ時は内蔵電池が十分に充電されていませんので、充電してからお使いください。(P.42)


1 電源が「切」の状態、電源スイッチを矢印の方向にスライドさせる

- 電源が入ります。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。
- 起動パスワード認証画面が表示されたら → P.38



2 警告画面の内容を確認して、確認をタッチする

- 現在地画面(P.62)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。



電源を切る

電源が「入」の状態、電源スイッチを矢印の方向に電源が切れるまで(約2 秒間)スライドさせる

- 電源が切れます。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。
- もう一度電源スイッチを矢印の方向にスライドさせると電源が入ります。(「Goodbye!」と表示されている間は、電源スイッチをスライドさせても電源は入りません。)

