

## 探索結果画面から設定・確認する

### 入口/出口ICを編集する

#### 設定する

#### 1 探索結果画面(P.90)から、ICを選ぶ



#### 2 利用したいICを選ぶ



● 左画面でスクロールすると、中心付近のICが右画面に表示されます。

#### 3 探索開始を選ぶ

● 入口/出口ICが設定され、ルート探索を開始します。

#### お知らせ

- 目的地が高速道路上の場合は、出口の指定はできません。
- 現在地が高速道路上の場合は、入口の指定はできません。
- ルート変更画面(P.92)からICを選んでも、入口/出口ICを編集できません。



- 全ルート図(P.98)からICを選んでも、入口/出口ICを編集できます。



#### 解除する

#### 1 探索結果画面(P.90)から、ICを選ぶ



#### 2 入口解除/出口解除を選ぶ



- 入口/出口IC指定が解除され、ルート探索を開始します。

### ルートをシミュレーションする

#### 探索結果画面(P.90)から、シミュレーションを選ぶ



- シミュレーションを開始します。

シミュレーションを終了するには  
現在地をタッチする。

#### お知らせ

- 縮尺を広域にするほど、走行速度が速くなります。
- 広域縮尺でシミュレーションしているときも、拡大図表示中は速度が遅くなります。

### 指定したICに複数の出入口がある場合は

#### 次候補で入口/出口ICを選び、セットを選ぶ

(指定したICに複数の出入口がある場合のみ)



- 選んだ出入口が、入口/出口ICに設定され、ルート探索を開始します。