

故障かな!?

ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
地図画面が表示されない。	● 地図microSDHCカードが挿入されていない。 → 地図の収録された地図microSDHCカードを挿入してください。	23、25
自転車位置が表示されない。	● 地図モード画面になっている。 → 現在地 をタッチしてください。	62
戻る をタッチしても、前の画面に戻らない。	● 場合によっては、 戻る をタッチしても前の画面に戻らない場合があります。	—
自転車位置が正しく表示されない。	● GPS 衛星からの信号の誤差が大きい。 → しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。	—
GPS マークが表示されない。	● 障害物などでGPS 信号が受信できない。 → 障害物などがなくなるとGPS信号を受信します。 ● 車体の形状や電波を通さない一部のガラスの影響で、GPS 信号が受信できない。 → 別売の車外取り付け用GPSアンテナ (CA-GA020D) をご使用ください。 ● 本機が動作していない状態 (ACC がOFF、電源が「切」の状態) で自転車位置が変わった。 ・フェリーボートによる移動 ・駐車場のターンテーブルによる回転 ・レッカー車による移動 ・本機の電源が「切」の状態での走行など → しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。	—
	● 本機を車載用吸盤スタンドに取り付けていない。 → 車載用吸盤スタンドに取り付けしないと、ジャイロ・加速度センサーは動作しません。本機を車載用吸盤スタンドに取り付けてください。	139
	● 許容範囲外の角度で取り付けられている。 → 取付角度を確認してください。	—
	● センサー補正が「補正完」になっていない。 → センサー補正を確認してください。	36
	● 本機を他の車にのせかえた。 または取付角度を変更した。 → センサー補正をリセットしてください。	26
	● 許容範囲外の角度で取り付けられている。 → 取付角度を確認してください。	45
	● 本機を他の車にのせかえた。 または取付角度を変更した。 → センサー補正をリセットしてください。	45

ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
おでかけストラダ検索時に、おでかけスポット、おでかけプランが表示されない。	● SDメモリーカードの指定のフォルダにデータが保存されていない。 → 指定のフォルダに保存してください。 ● SDメモリーカードにおでかけスポットまたはおでかけプランのデータを50件以上保存している。 → 不要なファイルを消去してください。	84
登録ポイントが登録されない。	● 登録ポイントを登録したあと、すぐに電源を切った。 → 再度登録してください。	108
設定が変更されない。	● 設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 → 再度設定してください。	—
探索したルートが消去された。	● ルート探索したあと、すぐに電源を切った。 → 再度探索してください。	82~87
センサー補正が「補正完」にならない。	● 許容範囲外の角度で取り付けられている。 → 取付角度を確認してください。 ● 車載用吸盤スタンドがしっかりと取り付けられていない。 → 取り付けを確認してください。 ● 本機を車載用吸盤スタンドに取り付けていない。 → 車載用吸盤スタンドに取り付けしないと、ジャイロ・加速度センサーは動作しません。本機を車載用吸盤スタンドに取り付けてください。 ● 走行している道路の状態によっては、センサー補正が「補正完」にならない場合があります。 → センサー補正に適した道路を走行してください。	26
	● 本機を車載用吸盤スタンドに取り付けていない。 → 車載用吸盤スタンドに取り付けないと、ジャイロ・加速度センサーは動作しません。本機を車載用吸盤スタンドに取り付けてください。	28
	● 本機を車載用吸盤スタンドに取り付けていない。 → 車載用吸盤スタンドに取り付けないと、ジャイロ・加速度センサーは動作しません。本機を車載用吸盤スタンドに取り付けてください。	36
	● 本機を他の車にのせかえた。 または取付角度を変更した。 → のせかえや取付角度の変更を行うと、自動的にセンサー補正がリセットされる場合があります。しばらく走行すると、「補正完」になります。	—
有料道路以外で有料案内する。	● 地図データで有料道路判定をしているため、最近無料化された道路などは、実際とは異なる場合があります。 ● 料金所が入り口付近になくても、有料道路の手前で音声案内します。	—

故障かな!?

故障かな!?