

故障かな!?

SDビデオ再生

症状	原因と処置	ページ
録画した番組表のタイトルと違う番組が再生される。	● 録画機器の取扱説明書をご覧ください。	—
再生中に映像が静止する。	● 本機では、録画中に一時停止した部分が静止画のように再生されます。録画時は、なるべく一時停止しないでください。 → 一時停止を解除した時間に再生位置を指定するか、録画時に一時停止した時間が経過するまでそのままお待ちください。	—
録画した番組が正常に再生されない。	● 本機で再生できるビデオファイルになっていない。 → 本機で再生可能なビデオファイルに対応した機器を使って録画してください。 ● 録画時に電波状況が悪くなると、画面が乱れた状態で録画されます。 また、電波状況が悪くて受信できない部分があった場合、この部分は再生されません。 ● SDメモリーカードの相性によっては、再生できない場合があります。	169 — —
動画ファイルが本機で消去できない。	● ひとつのタイトルが複数のファイルで構成されている場合、本機では消去できません。 → パソコンなどで消去してください。 ● SDメモリーカードが書き込み禁止になっている。 → 書き込み禁止を解除してください。	— —

音楽再生

症状	原因と処置	ページ
再生まで時間がかかる。	● フォルダやファイル階層が多い場合、再生まで時間がかかる場合があります。 → MP3/WMA以外のファイルや必要のないフォルダなどは書き込まないでください。	—
MP3/WMAファイルが再生されない。	● MP3ファイル以外のデータに拡張子「MP3」を付けた。 ● WMAファイル以外のデータに拡張子「WMA」を付けた。 ● サンプリング周波数やビットレートが誤っている。 ● ファイルが破損している。 → 本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。	170
アルバム名/曲名が途中でしかなかったり表示されない。	● アルバム名/曲名が、半角32文字(全角16文字)以内になっていない。 → 本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。	—
ID3 Tag/WMA Tagが正しく表示されない。	● ファイルにID3 Tag/WMA Tagが添付されていない。 → エンコーダソフトでID3 Tag/WMA Tagを添付してください。	—

故障かな!?

故障かな!?