

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置	
	コード	
正しい地図 micro SDHC カードを挿入してください。	13 17 18 1B 1C	● 起動中に地図microSDHCカードが取り出された。 → 地図microSDHCカードを本機に挿入し、再度電源を入れてください。
	51 99	● 本機に異常がある。 → いったん本機の電源を切り、電源を入れなおしてください。それでもなおならない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
	19 1A 1D 1F	● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。 ● 地図microSDHCカードの挿入が不完全。 → 地図microSDHCカードを一度完全に抜いて、再度差し込んでください。 ● お買い上げ時に本機に挿入されていた地図micro SDHCカードが挿入されていない。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図 microSDHCカードを本機に挿入してください。
	60 61	● 他の機種の地図microSDHCカードを挿入した。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図 microSDHCカードを本機に挿入してください。
SDメモリーカードをお確かめください。		● SDメモリーカードに異常がある。 → 本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.148)
SDメモリーカード書き込みエラーのため番組の録画ができませんでした。SDメモリーカードをご確認ください。		● 地図データが読めません 地図 microSDHC カードをご確認ください。
		● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置	
走行中は操作できません。	● 安全のため、走行中は一部の操作や、AVの映像を見ることができません。 → 安全な場所に停車して操作してください。	「走行/停止判定」設定が「自動」の場合
走行中は音声でお楽しみください。	● GPS未受信時や発進停止の繰り返し時には、走行/停止が正しく判定されない場合があります。 → サイドブレーキに連動して走行/停止を判定させたい場合は、サイドブレーキコード(別売品)を接続し、走行/停止判定を「配線」に設定してご使用ください。	「走行/停止判定」設定が「配線」の場合
走行中は画像を表示しません。	● サイドブレーキコード(別売品)を正しく接続し、サイドブレーキを引いた状態で操作してください。 ● サイドブレーキコード(別売品)を接続せずに使用する場合は、走行/停止判定を「自動」に設定してご使用ください。	
これ以上登録できません。消去してからお使いください。	● 登録ポイントが106 地点登録された状態で、ポイント登録しようとした。 → 不要な登録ポイントを消去してください。	
取得可能なファイル件数を超えるました。ファイルの取得を中断します。	● おでかけスポットとおでかけプランの件数の合計が1100 件を超えている。 → 不要なファイルを消去してください。	
電池残量が不足しています。充電してください。	● リチウムイオン電池の残量が少ない。 残量が少ないと状態で使用し続けると、正常に動作しなくなる場合があります。 → 充電してください。 → シガーライターコード、またはACアダプターを接続してご使用ください。	