

ご使用になるとき



警告



ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う
交通事故の原因になります。

**ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、
交換は専門技術者に依頼する**

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。

拡張子 (MP3 や WMA) は、正しく付ける

MP3 ファイル以外のファイルに拡張子「MP3」を、WMA ファイル以外のファイルに拡張子「WMA」を付けない。
MP3 / WMA ファイルと誤認識して再生し、大きな雑音が出ることにより、聴力障害やスピーカーなどの破損の原因になります。

スピーカーは、本機の仕様に適合したもの※を使用する
火災や発煙、発火、故障の原因になります。

※ 最大入力 が 50W 以上のハイパワー用で、インピーダンスが 4 Ω ~ 8 Ω



運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない
必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因になります。

大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因になります。

故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因になります。

メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

機器内部に、水や異物を入れない

飲み物などがかからないようにご注意ください。
金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因になります。

ご使用になるとき



警告



接触禁止

雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない
落雷による感電のおそれがあります。



注意



洗車時は、車外の GPS アンテナをはずす

特に、自動洗車機 (高圧水) による洗車時は、必ず外してください。脱落による事故の原因になります。



本機を車載用以外には、使用しない
発煙や発火、感電、けがの原因になります。

可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

特に、モニター画面の開閉や角度調整の際にご注意ください。
けがの原因になります。

開いたモニターの上に物を置かない

液晶ディスプレイ部の破損、または飲み物がこぼれることによる
発煙、発火、感電、故障の原因になります。

落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない
故障や火災の原因になります。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

● お客様による修理は、絶対におやめください。