

## 自転車位置 を変更する

通常は、この操作は  
必要ありません。

- 1 各種設定画面から、ナビ補正の**補正する**を選ぶ
- 2 **現在地修正**を選ぶ
- 3 位置を調整し、**セット**を選ぶ
- 4 **↑↓**で自転車マークを進行方向に合わせ、**セット**を選ぶ

● 各種設定画面 → P. 166

## 起動 パスワード を設定する

- 1 各種設定画面から、起動パスワードの**設定する**を選ぶ
- 2 **設定**を選ぶ
- 3 ヒントとパスワードを設定する  
● 文字入力のしかた → 174 ページ
- 4 内容を確認し、**完了**を選ぶ

● 各種設定画面 → P. 166

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

- 本機を取り付けた後、しばらく走行してからパスワードを設定してください。未走行の場合はパスワードを設定できません。
- バッテリーコードがはずされたあとに本機を起動すると、パスワード認証画面 (P. 18) が表示されます。バッテリーコードがはずされない限り、起動時にパスワードを入力する必要はありません。
- パスワードは忘れないようにメモしておいてください。「起動パスワードメモ欄」(P. 230) をコピーして、ご使用ください。パスワードを忘れた場合は、お近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 他人に譲渡される場合は、起動パスワードの設定を解除してください。

設定する

解除する

- 2 **解除**を選ぶ
- 3 **はい**を選ぶ
- 4 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

はじめに

準備する (確認・設定)