

## ルート案内中の画面

### 案内ポイントマーク

車線案内、交差点名称、拡大図などが表示される地点にマークが表示されます。

- (赤): 拡大図が表示される地点
- (灰): 信号機がない交差点\*
- (黒): 信号機がある交差点\*

\* 交差点名称またはレーン看板が表示される交差点のみ。

### 到着予想時刻表示

### 残距離表示

目的地または経由地に到着する予想時刻と距離が表示されます。

- ルートからはずれた場合は、目的地までの直線距離と方向を示す矢印が表示されます。
- 経由地 (P. 76) を設定している場合、目的地・各経由地の中から到着予想時刻・残距離を表示させる地点を選べます。(P. 93)

### 案内切換 案内表示切換

案内表示切換メニューを表示。(P. 52)

### 目的地・経由地マーク

目的地 (P. 74) に設定した場所が、● と表示されます。

- 経由地 (P. 76) を設定した場合は、●<sub>1</sub> ~ ●<sub>n</sub> と表示されます。

### 通過道路マーク

通過道路 (P. 82) に設定した場所が、● と表示されます。

- 通過道路を 2 つ設定した場合、2 つ目の通過道路は、● と表示されます。

### 案内レーン看板表示

交差点の通るべき車線を青色で表示。

### 再探索 再探索

再探索メニューを表示。(P. 96)

### 案内ルート

目的地までの案内ルートを表示。

### 例：経由地を 2 つ設定した場合

- <sub>1</sub>: 最初の経由地
- <sub>2</sub>: 2 つ目の経由地
- : 目的地



## 地図を動かす (スクロール)

### 1 地図画面をタッチする。

- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル (●) が表示されます。(地図モード画面)
- 地図スクロール時の地名表示が「する」に設定されている場合、画面中心付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。



### 2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)\*
- 地図の中央部をタッチすると低速で、周辺 (端) をタッチするほど高速でスクロールします。  
\* 走行中に操作した場合は、タッチした地点が地図の中心になります。



### お知らせ

- 地図モード画面で地図の向き・縮尺を切り換えても、**現在地**を押すと、もとの設定に戻ります。
- スクロールさせた 3D の地図は、回転させることができます。(P. 51)
- 市街地図は、走行中にスクロールできません。

## 縮尺を切り換える

### 詳細 / 広域 をタッチする。

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。(走行中は、ズームアウト/ズームインできません。)
- 縮尺の範囲は、25 m ~ 200 km です。
- 25 m 縮尺は、市街図でのみ表示できます。
- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。

