

# 行き先までのルートを作るには

## 行き先を探す

### 1 探しかたを選ぶ。

#### ■ ツートップメニュー



#### ■ 行き先メニュー



- 登録ポイント ..... P. 62
- 住所 ..... P. 62
- 電話番号 ..... P. 62
- 履歴 ..... P. 64
- 名称 ..... P. 64
- 地図 ..... P. 72
- おでかけストラダ ..... P. 68
- 主要施設 ..... P. 70
- 周辺ジャンル ..... P. 70
- マップコード ..... P. 70
- 郵便番号 ..... P. 72
- 自宅 ..... P. 72

行き先メニューでよく使う項目を  
行き先ショートカットに設定して  
おくと、簡単に行き先を探せます。  
(P. 34)

### 2 施設を検索し、 リストから選ぶ。

例：主要施設



- 名称が長い場合は、末尾まで表示されない場合があります。
- あかさたなタッチキー  
リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。

#### ■ スクロールタッチキー

- ▲/▼ : 前/次の項目に移動
- ▲/▼ : 50音順: 前/次の音に移動  
マーク順: 前/次のマークに移動  
ページ順: 前/次のページに移動  
種類順: 前/次の種類に移動

## 行き先に設定する

### 3 目的地セット を選ぶ。 探索結果画面を表示。



カーソルの位置を  
微調整できます。

- 情報 : 施設の情報が表示されます。\*  
(P. 75)
  - 提携P : 検索した施設と提携している駐車場が検索されます。\* (P. 76)
- \*情報が無い場合は選べません。
- すでにルートがある場合は  
新規目的地 で行き先、追加目的地 で経由地を設定できます。(P. 74 ~ P. 77)

## ルート案内を中止する

### 中止するには

設定メニューから、  
案内中止 を選ぶ。



- ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。
- ルートそのものは消去されません。
- 設定メニュー → P. 33

### 再開するには

設定メニューから、  
案内再開 を選ぶ。



- ルート案内が再開されます。

### 4 案内開始 を選ぶ。 ルート案内を開始。



- 探索結果画面について、詳しくはP. 78 ~ P. 85をご覧ください。

## ルートを消去する

### 1 ツートップメニューから、 目的地消去 を選ぶ。



### 2 全消去 → はい を選ぶ。 (経由地がある場合のみ)

### 3 はい を選ぶ。 ● ルートそのものが、 消去されます。